GRAPHTEC

CIN5 Cutting Master 5 MANUAL DO UTILIZADOR

MANUAL NO. 0PS685-UM-151

End-User License Agreement (EULA) of Cutting Master 5

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between the licensee ("you") and Graphtec Corporation ("Graphtec"), relating to the Cutting Master 5 software ("Software"), authored by Silhouette Research & Technology Ltd ("Author").

This EULA governs your acquisition and use of the Software directly from Graphtec or indirectly through a Graphtec authorized reseller or distributor.

Please read this EULA carefully before completing the installation process and using the Software. It provides a license to use the Software and contains liability disclaimers.

If you register for a free trial of the Software, this EULA will also govern that trial. By clicking "accept" or installing and/or using the Software, you are confirming your acceptance of this EULA and agreeing to become bound by its terms.

If you are entering into this EULA on behalf of a company or other legal entity, you confirm that you have the authority to bind such entity and its affiliates to these terms and conditions. If you do not have such authority or if you do not agree with the terms and conditions of this EULA, do not install or use the Software, and do not accept this EULA.

This EULA shall apply only to the Software supplied by Graphtec herewith regardless of whether other software is referred to or described herein. The terms also apply to any updates, supplements, Internet-based services, and support services for the Software, unless other terms accompany those items on delivery. If so, those terms apply.

Disclaimer

This Software and accompanying files and documentation are distributed "as is" and without any warranties as to performance or merchantability or any other warranties whether expressed or implied.

You agree to bear the entire risk as to the use of this Software. Graphtec does not assume liability for the use of this Software beyond the original purchase price. In no event may Graphtec, its suppliers, or the Author be liable for additional direct or indirect damages including any lost profits, lost savings, or other incidental or consequential damages arising from the installation of the Software or incompatibility with any computer system or technical limitation of the Software or use or inability to use the Software or arising from any defects, even if Graphtec has been advised of the possibility of such damages.

Neither Graphtec nor the Author warrant that the functions of the Software will meet your requirements or that the Software is compatible with any computer system on which it is used or that operation of the Software will be unlimited or error free. You assume responsibility for selecting the Software to achieve your intended results and for the installation of, the use of and the results obtained from the Software.

License Grant

Graphtec hereby grants you an individual, non-transferable, non-exclusive license to use the Software on up to three (3) devices in accordance with the terms of this EULA. In group situations, where multiple persons will use the Software, you must obtain an individual license for each member of the group.

You are permitted to load the Software onto a device (for example a PC or laptop) under your control. You are responsible for ensuring your device meets the minimum requirements of the Software.

You are not permitted to:

- Edit, alter, modify, adapt, translate or otherwise change the whole or any part of the Software nor permit the whole or any part of the Software to be combined with or become incorporated in any other software, nor decompile, disassemble or reverse engineer the Software or attempt to do any such things.
- Reproduce, copy, distribute or resell the Software.
- Use the Software in any way which breaches any applicable local, national or international law.
- Use the Software for any purpose that Graphtec considers to be a breach of this EULA.

Intellectual Property and Ownership

Copyright

This Software, including all files, data, and documentation, is Copyright ©2022 Silhouette Research & Technology Ltd, All Rights Reserved, and is protected by international copyright law.

Graphtec reserves the right to grant licenses to use the Software to third parties.

Termination

This EULA is effective from the date you first use the Software and shall continue until terminated. You may terminate it at any time by uninstalling and deleting all copies of the Software. It will also terminate immediately if you fail to comply with any term of this EULA.

Upon termination, the license granted by this EULA will immediately terminate and you agree to cease all access to and use of the Software. The provisions that by their nature continue and survive will survive any termination of this EULA.

Governing Law

This EULA, and any dispute arising out of or in connection with this EULA, shall be governed by and construed in accordance with Japanese law.

Third Party Libraries used in the Software

Freetype 2 Library, Copyright © Freetype.org 2010.

Potrace Professional™, Copyright © 2001-2010 Icosasoft Software Inc. (www.icosasoft.ca). All rights reserved.

Marcas comerciais registadas

- Os nomes de empresas e produtos que ocorrem neste manual são marcas comerciais ou marcas registadas das suas respetivas empresas.
- A Silhouette Research & Technology Ltd detém todos os direitos de autor do software Cutting Master 5.
- A Graphtec Corporation detém todos os direitos de autor deste manual.

General precautions

- O conteúdo deste manual não pode ser copiado ou reproduzido de qualquer forma, em parte ou na totalidade.
- O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Note que a Graphtec não será responsabilizada por quaisquer consequências resultantes da utilização deste manual ou produto, independentemente de quaisquer declarações acima referidas.
- Os ecrãs utilizados neste manual podem diferir do ecrã real. Além disso, os ecrãs e os nomes das funções fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Conteúdo

End Mar Ger	-User License Agreement (EULA) of Cutting Master 5
Capí 1.1	tulo 1 Tópicos de introdução
1.2	Requisitos do sistema
Capí 2.1	t ulo 2 Guia de instalação
Capí	tulo 3 Operação básica
3.1	Como iniciar o Cutting Master 5
3.2	Menu Cutting Master 5
3.3	Menu Marcas de Registo
3.4	Adicionar um Novo Cortador
3.5	Editar o Cortador Existente
3.6	Remover o Cortador Existente
Capí	tulo 4 Operação com Código de barras e funcionalidade Data Link Server
4.1	Fluxo de Trabalho Básico para Marcas de Registo 24
4.2	Fluxo de Trabalho Básico para Impressão e Corte com Código de Barras
4.3	Fluxo de Trabalho do Link de Dados para Corte Contínuo
	(Gestão de Dados do Código de Barras)
Capí	tulo 5 Corte Avançado para uma Aplicação Específica40
5.1	Como Usar Marcas de Registo para uma Aplicação Específica
	(Quando Usar a Marca de Alinhamento em Imprimir e Cortar)
	Maximizar a sua Area de Corte (Alterar o Tamanho e a Forma das Marcas de Registo)
	Marcas de Registo para a Sua Midia Específica (Altera a Cor da Marca ou a Cor da Mascara de Fundo) 42 Marcas de Registo para Impressões mais Longas
	(Alterar Marcas de Ajuste da Area de Segmento ou Marcas Intermediarias)
	(Área do Segmento XY Graphtec Tipo 1, Área do Segmento XY Graphtec Tipo 2)
	Como utilizar as Marcas de corte do Illustrator como Marcas de registo
5.2	O que é a Função Corte de Código de Barras 47
	Qual é a diferença entre as Opções de Código de barras Padrão e Mídia em Rolo 47 Como Digitalizar Código de Barras com Película Refletora 48 de Alta Intensidade ou Mídia Brilhante 48
5.3	Ajustar e Afinar com Precisão as Condições de Corte
	Configurar as Definições do Cortador para Corresponder
	às Propriedades da Mídia pelo PC (Adicionar, Guardar, Importar)
	Atribuir/Saida das Condições de Corte para Cada Cor ou Camada
	Usar a runçau de Curte Ferninadu e Eliuduid

	Como Utilizar a Mídia Extra-Adesiva	56 58
	Controlos do Carro da Ferramenta por PC	60
	Controlos da Funcionalidade de Corte Transversal por PC após Concluir o Corte	61
54	Funções úteis para Corte Avançado	62
0.4	Como Verificar os Dados de Corte para Caber no Tamanho da Mídia	62
	Como Verificar a Área de Corte no Cortador antes de Iniciar o Corte	63
	Otimização da Ordem de Corte para a Mídia (Prevenção de Desalinhamento)	64
	Como Evitar Áreas Não Cortadas ou Bordas Não Limpas	65
	Otimizar Direção de Corte para Forma Fechada para Obter uma melhor Qualidade de Corte	66
	é ligeiramente mais curto do que os dados de desenho em cerca de 0,5 mm	67
5.5	Funcionalidade Automática de Linha de Corte	68
	Permite a Criação de uma Borda de Corte Automática em torno da Tarefa de Corte	68
	Adiciona uma linha de corte que se divide entre objetos	69
5.6	Várias Cópias dos Objetos na Mesma Mídia	70
	Como Especificar o Número Total de Cópias do Objeto Selecionado (Sem Marcas de Registo)	70
	Como Especificar o Número de Cópias que serão produzidas na Direção X ou Y	
	(Ao Usar Marcas de Registo)	71
5.7	Forma Avançada para Usar Marcas de Registo.	72
	Prevenção de Desvio da Mídia ao Cortar Material Longo	72
	Como Evitar Danificar a Superfície Impressa Quando Utilizar	73
5 9	Como Cortar um Trabalho maior do que a Mídia	10
5.0	(Utilizando a Funcão Revestimento)	76
	Ajuste dos tamanhos e posicionamento dos blocos	76
	Como sobrepor entre blocos	77
	Como Cortar Apenas Blocos Selecionados	78
5.9	Como Verificar Informações do Plotter de Corte	79
	Lista de verificação para obtenção de suporte	79
5.10	Controlo Remoto para Condição de Corte por PC	80
	O que é o Remote Panel Utility	80
	Controlo Remoto do Valor de Configuração do Cortador por PC	81
	Como Fazer Cópia de Segurança do Valor de Configuração do Cortador	82
	Como Usar o Ficheiro com Cópia de Segurança	83

Capítulo 1 Tópicos de introdução

RESUMO DO PRODUTO

1.1 Introdução

1.2 Requisitos do sistema

1.1 Introdução

O Cutting Master 5 é um software plug-in que funciona diretamente a partir do Illustrator e CorelDRAW para o plotter de corte.

Este software tem várias funções necessárias para definir as configurações de corte, revestimento e zoom. O Cutting Master 5 inclui alguns componentes adicionais que são oferecidos como um software de aplicação, chamado "Remote Panel Utility" e "Data Link Server."

"Remote Panel Utility" pode ser controlado pelo PC, o que significa que a fresa irá executar as instruções de corte ou plotagem emitidas. Isto permite que o cortador seja facilmente guardado e carregado para a gestão de ficheiros.

O "Data Link Server" pode ser usado para guardar informações de código de barras para mídia em rolo, isto permite que o cortador digitalize um código de barras impresso na mídia para encontrar os dados correspondentes e, em seguida, enviar os dados para o cortador.

Esta opção é muito útil ao cortar ficheiros de impressão sequencial e de corte para mídia em rolo. Note que nem todas as funções estão disponíveis em todos os modelos.

1.2 Requisitos do sistema

O Cutting Master 5 requer os seguintes ambientes de sistema:

<Windows>

SO suportados

Windows 11 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 10/Windows 10 x64 Edition (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Edition (Windows 8.1/ Pro/ Enterprise)

Aplicações suportadas

Adobe Illustrator CC / CC2014 / CC2015 / CC2015.3 / CC2017 / CC2018 / CC2019 / 2020 / 2021 / 2022 CoreIDRAW Graphics Suite X7 / X8 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 *Não é possível usar edições que não o Graphics Suite, tais como Home and Student/Standard/Essentials/Technical Suite.

<Mac>

Sistemas operativos suportados (apenas para PC 64 bits) Mac OS X 10.10 – 10.11 / macOS 10.12 – 10.15 / 11 / 12

Aplicações suportadas

Adobe Illustrator CC2014 / CC2015 / CC2015.3 / CC2017 / CC2018 / CC2019 / 2020 / 2021 / 2022

Consulte o nosso site na Internet para saber qual o SO e aplicações mais recentes suportados.

Capítulo 2 Guia de instalação

RESUMO DO PRODUTO

2.1 Passos de instalação e configuração

2.1 Passos de instalação e configuração

O Cutting Master 5 pode ser transferido a partir do website da Graphtec.

http://www.graphteccorp.com/support/index.html

Após transferir, siga o procedimento abaixo para instalar o software.

ATENÇÃO
 Antes de instalar o Cutting Master 5 num PC que esteja a executar os ambientes Windows, certifique-se de que o utilizador tem privilégios de administrador.
 Certifique-se de que o Illustrator ou o CoreIDRAW não está a funcionar antes de instalar.

<Windows>

- 1. Transferir o ficheiro "CM5_x.x.x_WA_S.zip" a partir do nosso website.
 - * "x.x.x" representa o número da versão.
- 2. Descompacte o ficheiro "CM5_x.x.x_WA_S.zip" que transferiu.
- 3. Clique duas vezes no ficheiro "CM5_x.x.x_WA_S.exe" que é criado após a extração.
- **4.** O lembrete Controlo de Conta de Utilizador (UAC) é apresentado. Clique no botão "Sim".
- Será apresentada a seguinte janela de instalação.
 Se quiser alterar a localização de uma pasta em particular, clique no botão "Browse" correspondente.
 Clique em "Next". Em seguida, inicie o processo de instalação.



6. Clique no botão "Finish".



O processo de instalação está concluído.

<Mac>

- Transfira o ficheiro "CM5_x.x.x_M6A_S.zip" a partir do nosso website. Quando transferir este ficheiro, ele será automaticamente descomprimido para "CM5_x.x.x_M6A_S.dmg". Se não for automaticamente descompactado, clique duas vezes em "CM5_x.x.x_M6A_S.zip" para descompactá-lo.
- 2. Clique duas vezes em "CM5_x.x.x_M6A_S.dmg".
- 3. Clique duas vezes em "CM5_x.x.x_M6A"...

•••	CM5M6A_S
	CM5M6A

- **4.** Será apresentado o ecrã de confirmação para usar a aplicação transferida da Internet. Clique no botão "Abrir".
- 5. Introduza um "nome de utilizador" e a "palavra-passe" de um administrador e depois clique em "OK".
- **6.** Se quiser alterar a localização de uma pasta em particular, clique no botão "Browse" correspondente. Clique em "Next". Em seguida, inicie o processo de instalação.



7. Clique no botão "Finish".



O processo de instalação está concluído.

Capítulo 3 Operação básica

RESUMO DO PRODUTO

- 3.1 Como iniciar o Cutting Master 5
- 3.2 Menu Cutting Master 5
- 3.3 Menu Marcas de Registo
- 3.4 Adicionar um Novo Cortador
- 3.5 Editar o Cortador Existente
- 3.6 Remover o Cortador Existente

3.1 Como iniciar o Cutting Master 5

O Cutting Master 5 e o menu de Marcas de registo (Código de barras) para o Illustrator ou o CorelDRAW cria e inicia como um menu extra no menu Ficheiro.

<lllustrator>

Cutting Master 5

Vá para o menu Ficheiro, selecione "Cutting Master 5" e "Send To Cutting Master 5".

Menu Marcas de registo/Código de barras Vá ao menu Ficheiro, selecione "Cutting Master 5" e depois "Registration Marks".

<CoreIDRAW>

Cutting Master 5

Vá para a barra de ferramentas, selecione "Launch", depois "Cutting Master 5".

* Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.

Menu Marcas de registo/Código de barras

Vá para a barra de ferramentas, selecione "Launch", depois "Registration Marks (CM5)".

* Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.

3.2 Menu Cutting Master 5

Pode visualizar o trabalho, bem como informações sobre o ficheiro e configurar as condições de corte a serem enviadas aoplotter de corte no ecrã Cutting Master 5.

(A) (B) (C)	
R Cutting Mayer 5	- ơ x
	(E)
	Tamanho (50 A3 V) 🗑 Tamanho da sondagen
	Largura 297.0 \$ mm Altura 200.0 \$ mm
	Posição X 0_0 ‡ mm Posição V 0_0 ‡ mm
	City In The City I
	Ungen interior areato V
	Largura 0_0 ‡ mm Largura (%) 100.000 ‡ %
	Ajustar à midia Proporcional
	Girar 0" Espeñar Nenhum V
	Repetir tabaho Repetir tabaho 1 +
	REDEFINIR
	Gircunferbruik do tabalho de contex %C % Tabalhoc (F)

(A) Barra de menu

- Arquivo: A opção do Ficheiro permitirá que abra os ficheiros de tarefa de corte existentes que deseja selecionar no seu computador e sair do Cutting Master 5.
- Editar: Permite-lhe efetuar as definições para a unidade de medida e editar as definições de Idioma.
- Ajuda: Isto apresenta a informação da versão Cutting Master 5 e transfere o site da internet com o manual do utilizador mais recente.

(B) Barra de ferramentas

Isto move o objeto da janela de pré-visualização de visualização para a sua posição de destino e amplia ou reduz a visualização da imagem de corte.

(C) Janela de pré-visualização

Isto apresenta o tamanho e os dados de corte da mídia. Antes de realizar o corte, pode verificar os dados de corte e configurar definições como o tamanho e a orientação da mídia no seu computador.

(D) Modelo de cortador utilizado

Isto apresenta um nome e uma imagem de plotter de corte a usar. Isto permite-lhe adicionar, editar e excluir o plotter de corte a usar.

(E) Separador de definição de saída

Isto define os dados de corte enviados para a máquina de corte.

O Cutting Master 5 consiste em oito separadores usados para configurar as definições de condição de corte ou as funções de operação.

- Separador Geral: Esta secção permite-lhe configurar posição e tamanho manualmente, como o zoom básico ou o zoom de aproximação e funções de rotação.
- Separador Opção: Esta secção configura as condições de corte, tais como a força da lâmina e as condições de corte perfuradas. Pode programar cortes por cor de linha, cor de enchimento ou por camada.

- Avançar aba: Esta secção oferece opções de corte especializadas, tais como o controlo da ordem de corte ou a direção de corte do seu trabalho.
- Separador de Corte: Esta opção de Linha de corte cria uma moldura que rodeia o objeto selecionado, a fim de facilitar o corte.
- Separador Cópia matriz: Esta opção Cópia matriz organiza e corta qualquer número de objetos que tenha criado numa única peça deste que minimiza os resíduos de mídia.
- Separador Marcas de registo:
 - Esta opção de marcas de registo permite ajustar a função de marcas de registo, tal como definir os valores de margens e marcas de registo para diferentes tamanhos da mídia.
- Separador Revestimento: Isto permite-lhe levar dados que sejam demasiado grandes para caber num único pedaço de mídia e saídas entre várias partes de mídia.
- Separador de Informações da plotadora:
 - Utilizado para iniciar a apresentação de informação e o Remote Panel Utility do plotter de corte quando está ligado.

(F) Botão Saída

Os dados cortados são enviados para o plotter de corte selecionado na janela Modelo.

Além disso, o tipo de transmissão realiza saída dos dados cortados selecionando 3 Tipo de acordo com a aplicação e pressionando o botão "SAÍDA".

"Enviar para cortador"

Envie os dados de corte para o plotter de corte.

"Enviar para Data Link Server"

Enviar dados de corte para o "Data Link Server".

Selecione esta opção para efetuar operação contínua utilizando o Código de barras de Mídia em rolo.

- * Apenas pode ser selecionado um Modelo suportado.
- "Salvar em arquivo"

Isto guarda os dados de corte no Ficheiro.

Selecione para criar um Ficheiro XPF ou um Ficheiro plotado para SAÍDA offline usando a pen drive USB.

3.3 Menu Marcas de Registo

Isso permite-lhe efetuar as configurações para as Marcas de registo e Código de barras para tarefas de impressão e corte usadas com frequência.

Registration Marks — X	
	- Separador Marcas de registo/Código de barras
Marcas de registro	copulation marcae de regione coalge de barrae
Estilo Graphtec 4 pontos Tipo 2 🔻	
Unidades Milímetros 🔻	
Margem	
Espessura	
Comprimento	
Passo X 100.0 \$ mm	
Direção X Vertical 💌	
Alinhar origem do documento com Marcas de Registro	
Converter retângulo	
Relativo à página	
25.0 \$ mm 25.0 \$ mm	
25.0 \$ mm 25.0 \$ mm	
Tamanho Total: %L x %A mm	
REDEFINIR OK CANCELAR	

Separador Marcas de registo/Código de barras

O ecrã Marcas de registo consiste em cinco separadores usados para configurar as definições dos itens mostrados abaixo.

- Separador Geral: Esta opção de marcas de registo permite ajustar a função de marcas de registo, tais como tipos de marcas de registo, tamanho e posição de origem.
- Separador Cor: Esta função é usada para colocar linhas em cima de marcas de registo e isto pode ser usado em combinação com as cores ao redor do quadrado das marcas de registo.
- Separador Código de barras:

Isto define os tipos, comprimentos e localização do Código de barras.

Separador Margens da impressora:

Esta opção é usada em rolos impressos com código de barras. Para definir a posição do código de barras.

• Separador Aparar marcas:

Isto define o tipo e tamanho das Marcas de corte.

* Aparece apenas quando iniciar o ecrã Registration Marks a partir do Illustrator.

3.4 Adicionar um Novo Cortador

Isto permite-lhe configurar um novo cortador para utilizar como destino de saída para os dados de corte.

<Como adicionar um novo cortador quando usar Pesquisa Automática>

Basta clicar no botão Pesquisa Automática e definir o cortador identificado para o computador que está ligado. Para usar Pesquisa Automática, certifique-se de que o plotter de corte está conectado ao computador usando um cabo USB ou LAN.

Suplemento D	 Se deseja usar uma ligação Ethernet, precisa de configurar o plotter de corte para se comunicar com a sua LAN.
	 Se pretender usar uma ligação Ethernet, certifique-se de que o PC e o plotter de corte estão ligados ao mesmo segmento de rede.
	 Se o plotter de corte estiver conectado ao computador apenas com ligação RS-232C, a opção Pesquisa automática não funcionará.

1. Iniciar o ecrã "Cutting Master 5".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Send To Cutting Master 5" a partir do menu Ficheiro.

Para CorelDRAW, selecione "Launch" e, em seguida, a barra de ferramentas "Cutting Master 5".

* Se estiver a usar CoreIDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.

2. Clique no ícone " + ".

▼ <u>+</u> − 5
🖅 🔻 🛼 AAS 82 门 😟 💿
Tamanho da midia
Iamanho Max 🔻 🛉 Iamanho da
Largura 375.0 ¢ mm Altura 50000.0 ¢ mm
Posição
Posição X 0.0 ¢mm Posição Y 0.0 ¢mm
💺 Interativ 🔲 💽 Mostrar limites
Orligem
Origem Inferior direito 🔻
Tamanho do trabalho
Largura 78.0 🕈 mm Largura (%) 100.000 🗘 %
Altura
Ajustar à mídia Proporcional
Orientação
Girar 90° 💌 Espelhar Nenhum 💌
Repetir trabalho
Repetir
REDEFINIR
Circunferència do trabalho de corte: %C %U Trabalhos

3. A caixa de diálogo "Adicionar cortador" irá aparecer no visor. Prima a tecla "Procurar".

Adicionar cortador	
Nome do cortador	
Modelo	Procur
Interface	USB 🔻
	Link O cortador de destino
Número de série	
	OK CANCELAR

4. A caixa de diálogo "Selecionar cortador" irá aparecer no visor.

Serão listados os cortadores disponíveis que podem ser ligados ao computador usando um cabo de ligação USB ou LAN.

Selecione o cortador que pretende ligar e prima "OK".

Selecionar cortade	or				
Selecionar	cortador				
VF	Modelo	Versão do firmware	Status	ID da u	Observação
LAN	CENNE-1ND				152, 166, 16, 52
LAN	FCX,0000-680	Ville	0	1234	152.168.16.84
×					
ID da unidade	Γ	De	finir ID da unidade		
	L				
_					
ATUALIZAR				L	OK CANCELAR

5. O cortador selecionado aparece na caixa de diálogo "Adicionar cortador".

Se selecionar a ligação USB, "Link O cortador de destino" aparecerá no visor.

Quando tentar ligar a vários cortadores com o mesmo modelo, marque a caixa à frente de "Link O cortador de destino".

Para a conectividade LAN, é apresentado o botão "TESTE DE CONEXÃO".

Se marcar a confirmação do estado de comunicação com o cortador, prima o botão "TESTE DE CONEXÃO".

Pode alterar o "Nome do cortador", se necessário.

Adicionar cortador		Adicionar cortador	
Nome do cortador Modelo Interface Número de série	COMME 400 MR MA MAA COMME 400 MR MA	Nome do contador Modelo Interface Endereço de IP	POURS 400 TR IN A 4
	OK CANCELAR		OK CANCELAR

Conectividade USB

Conectividade LAN

6. Prima o botão "OK".

O processo de configuração do cortador está agora concluído.

<Como adicionar um novo cortador sem usar a função Pesquisa Automática>

É necessário definir o plotter de corte ou interfaces para serem conectados manualmente.

Iniciar o ecrã "Cutting Master 5".
 Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Send To Cutting Master 5" a partir do menu Ficheiro.
 Para CorelDRAW, selecione "Launch"- "Cutting Master 5" a partir da barra de ferramentas.
 * Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.

2. Clique no ícone "+".

→ = s
Tamanho Max V Tamanho da Largura J75.0 \$ mm Aitura S0000.0 \$ mm
Posição X 0_0 \$ mm Posição Y 0_0 \$ mm
LOrigem
Origem Inferior direito 🔻
Tamanho do trabalho
Largura 78.0 ¢ mm Largura (%) 100.000 ¢ %
Altura 82.9 \$ mm Altura (%) 100.000 \$%
Ajustar à mídia Proporcional
Orientação
Girar 90° 💌 Espelhar Nenhum 💌
Repetir trabalho
Repetir trabalho
REDEFINIR
Circunferència do trabalho de corte: %C %U Trabalhos Image: Circunferència do trabalho de corte: %C %U Enviar para cortador

A caixa de diálogo "Adicionar cortador" irá aparecer no visor.
 Clique na seta suspensa para "Modelo" e, em seguida, selecione o cortador que pretende ligar.
 Clique na seta suspensa para "Interface" e, em seguida, selecione Tipos de interface.

Se selecionar uma ligação USB, selecione "USB".

Se selecionado, "Link O cortador de destino" aparecerá no visor.

Quando tentar ligar a vários cortadores do mesmo modelo, marque a caixa à frente de "Link O cortador de destino".

Se LAN for selecionada, selecione a opção "LAN".

Se for selecionado, "Endereço de IP" é apresentado. Basta ligar o cortador e anotar o endereço de IP. Além disso, o botão "TESTE DE CONEXÃO" é apresentado.

O botão "TESTE DE CONEXÃO" é premido para confirmar o estado da comunicação com o cortador após ser inserido o endereço de IP.

Se RS-232C estiver selecionado, selecione "RS_232C".

Se selecionado, "Porta", "Taxa de transmissão", "Bit de dados" "Paridade" e "Handshake" são apresentados.

Certifique-se de que o plotter de corte está configurado para a mesma taxa de transmissão, paridade e bit de dados que a porta de série do seu computador.

Pode alterar o "Nome do cortador", se necessário.

cionar cortador	
Nome do cortador	
Modelo	CE2000-40 V Procur
Interface	USB 🔻
	Link O cortador de destino
Número de série	
	OK CANCELAR

CT THE Process
FIOCU
LAN
TESTE DE CONEXÃO
OK CANCELAR
tividade LAN

icionar cortador		
Nome do cortador		
Modelo	CE7000-40	▼ Procur
Interface	RS_232C	*
Porta	COM1	•
Taxa de transmissão	9600	•
Bit de dados	8	•
Paridade	Nenhuma	•
Handshake	Enq/confirm	*
	ОК	CANCELAR

Conectividade USB

4. Prima o botão "OK".

O processo de configuração do cortador está agora concluído.

Conteúdo

3.5 Editar o Cortador Existente

Isto permite-lhe ajustar as definições do seu cortador.

1. Iniciar o ecrã "Cutting Master 5".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5"-"Send To Cutting Master 5" no menu Ficheiro. Para CorelDRAW, selecione "Launch"-"Cutting Master 5" a partir da barra de ferramentas.

- * Se estiver a usar CoreIDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.
- 2. Selecione o plotter de corte em que pretende alterar a definição, clique no ícone " 屋 ".

Tamanho da midia
Tamanho Max 🔻 🕂 Tamanho da
Largura 1270.0 \$ mm Altura 50000.0 \$ mm
Posição
Posição X 0.0 \$mm Posição Y 0.0 \$mm
Linterativo
Origem
Origem Inferior direito 🔻
Tamanho do trabalho
Largura 78.0 \$ mm Largura (%) 100.000 \$ %
Altura 82.9 \$ mm Altura (%) 100.000 \$ %
Ajustar à midia
Orientação
Girar 0° 🔻 Espelhar Nenhum 🔻
Repetir trabalho
Repetir trabalho
REDEFINIR
Circunferència do trabalho de corte: %C %U Trabalhos

3. A caixa de diálogo "Adicionar cortador" irá aparecer no visor. Reconfigure as definições a serem alteradas para diferentes tipos de interface ou modelo de cortador.

Adicionar cortador	
Nome do cortador	CX7900-100@192.968.96.92
Modelo	CE 1980-138 Procur
Interface	USB 🔻
	Link O cortador de destino
Número de série	
	OK CANCELAR

USB Connectivity

As alterações de configuração foram concluídas.

Prima o botão "OK".

4.

Nome do cortador	CE7/000-1305@1952.168.16.92
Modelo	C27880-138 V Procur
Interface	LAN
Endereço de IP	392.868.96.92
	TESTE DE CONEXÃO
	OK CANCELAR

LAN Connectivity

dicionar cortador	
Nome do cortador	CX7300-130-@192 168.16.92
Modelo	CE2000-130 V Procur
Interface	RS_232C 💌
Porta	COM1 🔻
Taxa de transmissão	9600 🔻
Bit de dados	8 🔻
Paridade	Nenhuma 🔻
Handshake	Enq/confirm 💌
	OK CANCELAR

RS-232C Connectivity

3.6 Remover o Cortador Existente

Isto é usado para excluir um plotter de corte conectado.

1. Iniciar o ecrã "Cutting Master 5".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Send To Cutting Master 5" a partir do menu Ficheiro.

Para CorelDRAW, selecione "Launch" e, em seguida, "Cutting Master 5" a partir da barra de ferramentas.

- * Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.
- 2. Selecione o cortador que deseja remover e clique no ícone " ".

CE7980-13	
Tamanho da m	🛡 AM 88 [] 🔢 🔘
Tamanho	Max T Tamanho da
Largura	1270.0 ♥ mm Altura
Posição	
Posição X	0.0 ¢mm Posição Y
	📡 Interativo
Origem	
Origem	Inferior direito 🔻
Tamanho do tr	rabalho
Largura	78.0 \$ mm Largura (%) 100.000 \$%
Altura	
Ajustar	a midia
Orientação	
Girar	0" V Espelhar Nenhum V
Repetir traball	ho
Repetir trabalho	1 P
RED	DEFINIR
Circunferência	a do trabalho de corte: %C %U Trabalhos
	Enviar para cortador 🔻 SAÍDA

3. Uma janela de confirmação de exclusão será exibida.



 Prima o botão "OK". A eliminação está concluída.

Capítulo 4 Operação com Código de barras e funcionalidade Data Link Server

RESUMO DO PRODUTO

- 4.1 Fluxo de Trabalho Básico para Marcas de Registo
- 4.2 Fluxo de Trabalho Básico para Impressão e Corte com Código de Barras
- 4.3 Fluxo de Trabalho do Link de Dados para Corte Contínuo (Gestão de Dados do Código de Barras)

4.1 Fluxo de Trabalho Básico para Marcas de Registo

Esta secção explica o fluxo desde a criação de marcas de registo até ao corte quando é utilizada uma aplicação dedicada.

Passo1. Criar dados de marca de registo. Passo2. Crie dados de desenho para impressão e corte. Passo3. Imprimir dados de desenho. Passo4. Cortar a mídia impressa.

Passo1. Criar dados de marca de registo.

Impressão e Corte usa marcas de registo para obter uma imagem exata da posição de impressão e da posição de corte.



É necessária uma margem em torno das marcas de registo. A margem pode ser diferente, dependendo do cortador que pretende utilizar, consulte o Manual do utilizador.

Operação

Cria marcas de registo para impressão e corte.

- Inicie o ecrã "Registration Marks".
 Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Registration Marks" no menu Ficheiro.
 Para CorelDRAW, selecione "Launch", e "Cutting Master 5 Registration Marks" a partir da barra de ferramentas.
 - * Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.
- O ecrã "Registration Marks" aparece no visor.
 O separador "Geral" permite-lhe especificar manualmente os vários tipos de marcas de registo, espessura de linha e comprimento.

Marque a caixa à frente de "Relativo à página" e, em seguida, introduza a distância entre a extremidade da mídia e a posição das marcas de registo.

Registration Marks	– 🗆 X
	TRIM
Marcas de registro	
Estilo	Graphtec 4 pontos Tipo 2 🔻
Unidades	Milímetros 🔻
	25.0 \$ mm
Espessura	1.0 \$ mm
Comprimento	20.0 \$ mm
Passo X	100.0 \$ mm
Direção X	Vertical 🔻
Alinhar origem d	o documento com Marcas de Registro
✓ Relativo à página 25.0 \$ 25.0 \$	mm 25.0 ♀mm mm 25.0 ♀mm
Tamanho Total: %L x 9	6A mm OK CANCELAR

* O seguinte é o ecrã que aparece ao usar Adobe Illustrator.

3. Prima o botão "OK".

As marcas de registo são criadas no ecrã de desenho.





Marcas de Registo Tipo 1 M

Marcas de Registo Tipo 2

Passo2. Crie dados de desenho para impressão e corte.

Crie o padrão de desenho que pretende imprimir e o contorno a ser cortado.

Operação

1. Crie o desenho para imprimir e cortar.





Marcas de Registo Tipo 2

Crie as linhas de corte de contorno a ser cortado para impressão e corte.
 Recomenda-se que o desenho de corte seja criado numa camada diferente do desenho de impressão.



Marcas de Registo Tipo 1



Marcas de Registo Tipo 2

Passo3. Imprimir dados de desenho.

Depois de criar os dados de desenho, imprima-os na mídia.

Suplemento D	Preste atenção aos seguintes pontos. Isso pode causar a ocorrência de erros de leitura da marca de registo e pode não cortar corretamente.
	 Define a escala de aumento/redução para 100%.
	• Defina a posição de impressão (centro/Inferior esquerdo, etc.) para que a relação posicional entre o
	documento criado e o resultado impresso seja a mesma.

Operação

Imprimir dados de desenho para impressão e corte.

1. Imprima usando a função Adobe Illustrator ou CorelDRAW. Defina a camada de dados de corte para ocultar antes de imprimir.

Passo4. Cortar a mídia impressa.

Corte a mídia impressa com o plotter de corte.

Operação

1. Carregue a Mídia Impressa no Plotter de Corte.

Suplemento //

Para obter detalhes sobre como carregar a mídia, consulte o Manual do Utilizador no dispositivo de plotagem de corte.

2. Utilizando a tecla POSIÇÃO (▲▼◀▶) do plotter de corte, mova a ferramenta para a marca de registo (dentro do retângulo vermelho).

* Não prima Origem.

<Para tipo rolo de moagem>







<Para tipo de digitalizador plano >

Marcas de Registo Tipo 2



Marcas de Registo Tipo 1

• Para o CE LITE-50, consulte o MANUAL DO UTILIZADOR da unidade principal. •Se encontrar erros de leitura das marcas de registo, reveja a Definição associada a Marcas de registo.

3. Iniciar o ecrã "Cutting Master 5".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Send To Cutting Master 5" a partir do menu Ficheiro.

Para CorelDRAW, selecione Iniciar "Launch" e, em seguida, "Cutting Master 5" a partir da barra de ferramentas.

- * Antes de selecionar "Send To Cutting Master 5" ou "Cutting Master 5", defina a camada de dados de impressão a ocultar.
- * Se estiver a usar CoreIDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.
- 4. Vá para o separador "Geral".

Para corresponder à orientação na qual a mídia foi carregada, defina Rodar para "0°".

*Come-undptSH • -	
🖽 🛡 🖳 🐼 88 门 👥 🤅	0
Tamanho da mídia	
Tamanho Max 🔻 🗄 Tam	anho da sondagem
Largura 1067.0 \$ mm Altura	50000.0 \$ mm
Posição	
Posição X 0.0 🗘 mm Posição Y	0.0 \$ mm
💺 Interativo	Mostrar limites
Origem	
Origem Inferior direito 🔻	
Tamanho do trabalho	
Largura 78.0 \$ mm Largura (9	6) 100.000 \$%
Altura 82.9 \$ mm Altura (%)	100.000 \$%
Ajustar à mídia Proporcional	
Orientação	
Girar 0° 💌 Espelhar	Nenhum 🔻
Repetir trabalho	
Repetir trabalho	
REDEFINIR	
Circunferência do trabalho de corter 321.73 meTrabalhor: 0	
Enviar pa	ra cortador 🔻 SAÍDA

Suplemento 🖉

Rodar pode ser definido apenas quando usar 4POINTS. Para outras marcas de registo, carregue a mídia de acordo com a orientação da pré-visualização.

5. Selecione o separador "Opção".

Selecione "Por camada" para verificar apenas as camadas que pretende cortar.

France 100000 + - FS
🗇 🔻 🤽 88 83 🖸 😫 💿
Tudo Por cor Por camada
Cor / Camada Passe nº 1 Pausar
Print Condition No.1 ()
Ativar opçes de diver Nore da Condition No.1
Usar mesmas opções de driver para todas as cores/camadas
Condição
Velocidade 1 ¢ cm/s
Aceleração
Força
Tipo de linha Style 1 🔹 🕂 🖳 🕏 🔿
Tamanho do campo 0.0 \$ mm
Cortar entre linhas tracejadas
Força de corte entre linhas tracejadas 4
Passes
Opção de saída
Apenas seleção
Grcunferência do trabalho de corte: 213.08 mrTrabalhos: 0 The Enviar para cortador Children SA(DA

6. Selecione "Enviar para cortador", prima o botão "SAÍDA".
 As Marcas de registo são digitalizadas. O corte começa quando todas as marcas de registo são detetadas.

·	
🗇 🔻 🦊 🐼 88 门 😟 💿	
Opcão de punar Tudo Por cor Por camada	1
Cor/Camada Passe nº 1 Pausar	
Cut Condition No.1 💿	
Atribuir opções de driver para cada contagem de passes	
Ativar opções de driver	
Nome da condição Condition No.1 💌 🕂 — 🖻 🕭 🕭	
Usar mesmas opções de driver para todas as cores/camadas	
Nº da ∎ Condição	
Velocidade 1 ¢ cm/s	
Aceleração	
Força	
Tipo de linha Style 1 💌 🕂 — 🖪 🕙 🔿	
Tamanho do a total do a total do a min	
Cortar entre linhas tracejadas	
Força de corte entre linhas tracejadas	ļ
Passes	
Opção de saída	ij
Apenas seleção	l
Usar mesmas opções de driver para todos os passes	
Circunferência do trabalho de corte: 213.08 m ^e trabalhos: 0	

28

4.2 Fluxo de Trabalho Básico para Impressão e Corte com Código de Barras

Esta secção descreve como imprimir e cortar com a função link de dados do plotter de corte, depois de criar um código de barras padrão numa aplicação dedicada.

O procedimento para ler os dados ligados ao código de barras da pen drive USB é explicado.

Como o procedimento é diferente para cada aplicação, consulte as instruções dependendo da aplicação a ser utilizada.

Esta opção só será apresentada em modelos suportados.

Passo1. Crie dados de marcas de registo e dados de desenho para impressão e corte.

Passo2. Adicionar dados do código de barras.

Passo3. Imprimir dados de desenho.

Passo4. Guarde os dados de corte na pen drive USB.

Passo5. Cortar a mídia impressa.

Passo1. Crie dados de marcas de registo e dados de desenho para impressão e corte.

Consulte "4.1 Fluxo de Trabalho Básico para Marcas de Registo" para criar um desenho com marcas de registo para impressão e corte

Passo2. Adicionar dados do código de barras.

É necessário adicionar dados de código de barras para ligar os dados impressos para imprimir e cortar com os dados de corte guardados na pen drive USB.

Operação

Crie um código de barras para usar a função link de dados.

1. Inicie o ecrã "Registration Marks".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Registration Marks" no menu Ficheiro. Para CorelDRAW, selecione "Launch" e, em seguida, "CM5 Registration Marks" a partir da barra de ferramentas.

* Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.

- * Antes de selecionar "Registration Marks" ou "CM5 Registration Marks", defina a camada que contém os dados de impressão a ocultar.
- O ecrã "Registration Marks" aparece no visor. Marque a caixa à frente de "Usar código de barras". Selecione "Padrão" a partir de "Tipo de código de barras". Marque a caixa à frente de "Manter marcas de registro".

✓ Usar código de ba	arras		
Tipo de código de barras	Padrão 🔻		
Um código de usado com m	e barras padrão só pode ser arcas pretas e fundo branco.		
Área de imagem	Recomendado 🔻		
Localização do código de barras	Ambas as bordas 🛛 🔻		
Comprimento do código de barras	Longo (0,6 mm) 🔻		
✔ Manter marcas de	registro		
Não fazer alte	rações no design		
lota (Permite 35 caracte	eres ASCII)		
Informações do link do código de barras	G0200E179		

* O seguinte é o ecrã que aparece ao usar Adobe Illustrator.

3. Prima o botão "OK".

O código de barras e as marcas de registo são criados no ecrã de desenho.





Marcas de Registo Tipo 1

Marcas de Registo Tipo 2

Passo3. Imprimir dados de desenho.

Depois de criar os dados de desenho, imprima-os na mídia.

Suplemento Preste atenção aos seguintes pontos. Isso pode causar a ocorrência de erros de leitura da marca de registo e pode não cortar corretamente. Define a escala de aumento/redução para 100%. Defina a posição de impressão (centro/inferior esquerdo, etc.) para que a relação posicional entre o documento criado e o resultado impresso seja a mesma.

Operação

Crie os dados de desenho com o Código de barras Padrão incluído para impressão e corte.

Imprima usando a função Adobe Illustrator ou CoreIDRAW.
 Defina a camada de dados de corte para ocultar antes de imprimir.

Passo4. Guarde os dados de corte na pen drive USB.

Crie um ficheiro XPF (ficheiro dedicado à pen drive USB) e guarde na pen drive USB. Quando guarda dados de corte e informações do código de barras neste ficheiro XPF, o plotter de corte será capaz de encontrar os dados de corte corretos.

Operação

- 1. Insira a pen drive USB no computador.
- 2. Iniciar o ecrã "Cutting Master 5".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Send To Cutting Master 5" a partir do menu Ficheiro.

Para CorelDRAW, selecione "Launch" e, em seguida, "Cutting Master 5" a partir da barra de ferramentas.

- * Antes de selecionar "Send To Cutting Master 5" ou "Cutting Master 5", defina a camada de dados de impressão a ocultar.
- * Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.

3. Prima "Salvar em arquivo" e prima o botão "SAÍDA".

Come suspids ▼ + − E
Tamanho di mota
Largura 594.0 \$ mm Altura 841.0 \$ mm
Posição
Posição X
Linterativo
Origem
Origem Inferior direito
Tamanho do trabalho
Largura 161.0 \$ mm Largura (%) 100.000 \$ %
Altura
Aiustar à mídia Proporcional
Orientação
Girar 0° 🔻 Espelhar Nenhum 💌
Repetir trabalho
Repetir 1
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corter 9/C 9/11 Trabalhos
Salvar em arquivo V SA(DA

Quando o ecrã "Salvar como" é apresentado, especifique "Memória USB" e guarde o "Ficheiro XPF".
 * Pode ir para a pen drive USB depois de guardar em qualquer pasta.

Passo5. Cortar a mídia impressa.

Usando os dados de corte guardados na pen drive USB, corte a mídia com o plotter de corte.

Operação

1. Carregue a Mídia Impressa no Plotter de Corte.

Suplemento Para obter detalhes sobre como carregar a mídia, consulte o Manual do Utilizador no dispositivo de plotagem de corte.

- 2. Insira a pen drive USB em que os dados de corte foram guardados na ranhura da pen drive USB do plotter de corte.
- **3.** Defina o menu do plotter de corte.





4. Utilizando a tecla POSIÇÃO (▲▼◀►) do plotter de corte, desloque a ferramenta para a marca de início (ver figura) sob o código de barras e prima a tecla "ENTER".

O código de barras é digitalizado, depois os dados correspondentes são lidos a partir da pen drive USB. O corte começa quando todas as marcas de registo são detetadas.

<Para tipo rolo de moagem>



4.3 Fluxo de Trabalho do Link de Dados para Corte Contínuo (Gestão de Dados do Código de Barras)

Esta secção descreve como imprimir e cortar com a função link de dados do plotter de corte, depois de criar um código de barras de mídia em rolo numa aplicação dedicada.

O Código de barras de Mídia em rolo permite imprimir e cortar um rolo completo de vários trabalhos sem intervenção do operador.

Esta secção explica como criar trabalhos de Código de barras de Mídia em rolo a partir do PC e como processálos.

Como o procedimento é diferente para cada aplicação, consulte as instruções dependendo da aplicação a ser utilizada.

Esta opção só será apresentada em modelos suportados.

Passo1. Crie dados de desenho para impressão e corte.

Passo2. Adicionar dados do código de barras.

Passo3. Imprimir dados de desenho.

Passo4. Guarde os dados de corte no Data Link Server.

Passo5. Inicie o Data Link Server.

Passo6. Instale o plotter de corte.

Passo7. Cortar a mídia impressa.

Em operação contínua, mesmo que o comando de alimentação de papel e o comando de corte transversal estejam incluídos nos dados, este torna-se inválido.
Recomenda-se que um dispositivo de recolha (apenas modelos suportados) seja usado durante a operação contínua.
Quando usar um cesto, não deixe a mídia saliente no cesto. Se não usar um cesto, certifique-se de que a mídia não se acumula no chão. Se não executar nenhuma ação, a mídia poderá torcer.
Ao executar operação contínua carregue a mídia em rolo sem fazer folgas no meio na parte de trás da máquina.
Não pode ser usado quando ligar através da interface RS-232C.

Passo1. Crie dados de desenho para impressão e corte.

Consulte "4.1 Fluxo de Trabalho Básico para Marcas de Registo" para criar um desenho para impressão e corte.

≜ATENÇÃO	Se quiser usar operação contínua, selecione Tamanho da mídia de acordo com a Largura da Mídia em rolo que deseja imprimir. Se utilizar Mídia em rolo com Tamanho A0, selecione A0 (todos Vertical), A1 (todos Horizontal) ou Tamanho da mídia com qualquer Comprimento em Largura A0.
Suplemento 🕅	 Para usar operação contínua, selecione o tamanho da mídia para o desenho de acordo com a largura da mídia em rolo a ser impressa. Criar apenas desenho para impressão e desenho para corte. Em seguida, crie marcas de registo e código de barras no procedimento seguinte.

Passo2. Adicionar dados do código de barras.

Quando o corte do código de barras é realizado na operação contínua, é necessário anexar um código de barras especial chamado "Código de barras de mídia em rolo".

Operação

Crie marcas de registo e um código de barras para link de dados (operação contínua).

1. Inicie o ecrã "Registration Marks".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Registration Marks" no menu Ficheiro. Para CorelDRAW, selecione "Launch" e, em seguida, "CM5 Registration Marks" a partir da barra de ferramentas.

- * Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.
- * Antes de selecionar "Registration Marks" ou "CM5 Registration Marks", oculte a camada de impressão.
- 2. Vá para o separador "Geral", isto permitirá especificar os vários tipos de marcas de registo, espessura da linha e comprimento.
- **3.** Marque a caixa à frente de "Usar código de barras". Clique na seta suspensa para "Tipo de código de barras" e, em seguida, selecione Rolar mídia.



- 4. Insira a margem da impressora no separador "Margens da impressora".
 - * As margem do controlador da impressora seleccionada na aplicação são inicializadas em "Margens da impressora".

* Ao alterar a impressora, adquira as informações de margem premindo "Obter margens da impressora".

Registration Marks	-		×
Margens da impressora			
	[_
[] [7.0] [⊕] mm	7.0	Ŷ	mm
7.0 \$ mm	7.0	Ť	mm
Obter margens o	la impressora		
REDEFINIR	ОК	CANC	ELAR

5. Prima o botão "OK".

A marca de registo e o código de barras são criados no ecrã de desenho.



Suplemento /> As marcas de registo são colocadas automaticamente. A posição não pode ser alterada.

Passo3. Imprimir dados de desenho.

Depois de criar os dados de desenho, imprima-os na mídia.

Suplemento Preste atenção aos seguintes pontos. Isto pode causar a ocorrência de erros de leitura da marca de registo e pode não cortar corretamente.

- Define a escala de aumento/redução para 100%.
- •Defina a posição de impressão (centro/inferior esquerdo, etc.) para que a relação posicional entre o documento criado e o resultado impresso seja a mesma.
- •Na operação contínua, é necessário que sejam impressos dois ou mais trabalhos na Mídia em rolo. É conveniente preparar dados de impressão e corte antecipadamente e imprimi-los coletivamente.
- Configure a definição "Corte transversal" do plotter de corte para DESLIGADO.

Operação

Crie os dados de desenho com o Código de barras de Mídia em rolo incluído para impressão e corte.

Imprima usando a função Adobe Illustrator ou CoreIDRAW.
 Defina a camada de dados de corte para ocultar antes de imprimir.

Passo4. Guarde os dados de corte no Data Link Server.

Crie um Ficheiro XPF e guarde no Data Link Server.

Uma vez que os dados de corte e as informações do código de barras são guardados neste ficheiro XPF, o plotter de corte será capaz de encontrar os dados de corte corretos.

Operação

Guarde o ficheiro para link de dados (operação contínua) no computador pessoal (Data Link Server).

1. Iniciar o ecrã "Cutting Master 5".

Para Adobe Illustrator, selecione "Cutting Master 5" e, em seguida, "Send To Cutting Master 5" a partir do menu Ficheiro.

Para CorelDRAW, selecione "Launch" e, em seguida, "Cutting Master 5" a partir da barra de ferramentas.

- * Antes de selecionar "Send To Cutting Master 5" ou "Cutting Master 5", defina a camada de dados de impressão a ocultar.
- * Se estiver a usar CorelDRAW X7, selecione "Application Launcher" no menu.

2. Clique na seta suspensa para "Enviar para Data Link Server" e, em seguida, prima o botão "SAÍDA" para enviar os dados de corte.

FC8000-100	10158	+		F		
£ .	V. A6 88 [) 🔉 C				
Tamanho da m	icia					
Tamanho	ISO A1	r 💌 Tamar	iho			
Largura	594.0 ‡ m	m Altura	84	1.0 \$ mm		
Posição						
Posição X	0.0 ‡ m	m Posição Y	0.0	\$ mm		
	💺 Inter	ativo	Mostrar			
Origem			r t.			
Origem	Inferior direito	•				
Tamanho do tr	abalho	-				
Largura	166.0 \$ m	m Largura (%)	100	.000 \$%		
Altura	207.0 ‡m	m Altura (%)	100	.000 \$%		
Ajustar		cional				
Orientação						
Girar	0"	 Espelhar 		Ŧ		
Repetir traball	ho					
Repetir trabalho	1 ÷					
REDE	FINIR					
Circunferência do trabalho de corte: %C %U Trabalhos						
	[Enviar para	Data Link 🔻	SAÍDA		

3. Inicie o Data Link Server.

Verifique se Ficheiro que enviou para o campo da Lista de trabalhos de corte está pendente.


Passo5. Inicie a função Data Link Server.

Inicia o Data Link Server para comunicar entre o plotter de corte e o ficheiro XPF.

Operação

1. Inicie o Data Link Server. Clique no ícone "Iniciar".



Suplemento /

O Plotter de corte suporta apenas um Data Link Server.

- Ligar vários Data Link Server a um único plotter de corte pode não funcionar corretamente. •Quando usar o Data Link Server, ligue apenas à interface que usa o Data Link Server.
- Quando ambas as portas USB e Ethernet estão conectadas ao mesmo tempo, isto pode fazer com que o cortador não funcione corretamente.
- •Quando usar um Data Link Server com ligação de rede, ligue sempre com uma conectividade LAN.

Quando ligar com uma ligação sem fios (Wi-Fi), poderá não funcionar corretamente.

Passo6. Instale o plotter de corte.

Defina o método de ligação de link de dados para receber dados de corte do Data Link Server.

Operação

1. Prima a tecla "PAUSE/MENU". "MENU" aparecerá no ecrã.



Prima a tecla POSIÇÃO " ▶ " (LINK).
 O menu de configuração "LINK DE DADOS" (1/2) aparecerá no ecrã.



3. Prima a tecla "1" (DESTINO). O menu "DESTINO" aparecerá no ecrã.

DESTINO	
1 USB DRIVE	
3 SERVER (LAN)	
EX CONFIRMAR Es CANCELAR	

- 4. Prima a tecla "2" "SERVER (USB)" ou a tecla "3" "SERVER (LAN)".
 * Selecione a interface à qual o Data Link Server e o plotter de corte estão ligados.
- Confirme a configuração e prima a tecla "ENTER" (CONFIRMAR).
 A configuração é confirmada e a janela LINK DE DADOS (1/2) volta a aparecer.
- Prima a tecla "PAUSE/MENU". Voltará ao ecrã padrão.

1TOOL	2 ARMS	3 (91215)	4 Media
	ר ח ב ר	\square	ά N
너		ПЧ	4 J
<u> 117</u> F			LINK
<u> </u>	COTTING	<u> </u>	
<u> ()</u>			

Passo7. Cortar a mídia impressa.

Corte a mídia impressa com o plotter de corte.

Operação

1. Coloque a mídia impressa no plotter de corte.



Para obter detalhes sobre como carregar a mídia, consulte o Manual do Utilizador para o dispositivo de plotagem de corte.

 A partir do painel de controlo do plotter de corte, prima "BARCODE". É apresentada a seguinte mensagem.





Pressione a tecla "4" (OPERACAO CONTINUA).



3. Prima a tecla POSIÇÃO (▲▼◀►) no painel de controlo, desloque o centro da ferramenta para a posição da marca de início do retângulo preto ao lado do código de barras (Veja a figura abaixo).



Se não for possível detetar a marca de início, verifique a marca de início e posição em que a marca de início é detetada.

4. Confirme a posição da ferramenta e prima a tecla "ENTER".

Suplemento /

O código de barras começa a ser detetado, os dados correspondentes são lidos a partir do Data Link Server e o corte começa quando as marcas de registo são detetadas.

- * Enquanto a Operação contínua for executada, assim que o corte dos primeiros dados estiver concluído, detetará automaticamente o código de barras para os segundos dados e depois cortará.
 Este processo de deteção e corte irá repetir-se automaticamente até que todos os código de barras restantes tenham sido lidos e os ficheiros tenham sido cortados.
- * Se o desvio da mídia for superior ao valor especificado na definição "Detecção automática de inclinação" no cortador, a operação contínua para evitando o desalinhamento da mídia.

Capítulo 5 Corte Avançado para uma Aplicação Específica

RESUMO DO PRODUTO

- 5.1 Como Usar Marcas de Registo para uma Aplicação Específica (Quando Usar a Marca de Alinhamento em Imprimir e Cortar)
- 5.2 O que é a Função Corte de Código de Barras
- 5.3 Ajustar e Afinar com Precisão as Condições de Corte
- 5.4 Funções úteis para Corte Avançado
- 5.5 Funcionalidade Automática de Linha de Corte
- 5.6 Várias Cópias dos Objetos na Mesma Mídia
- 5.7 Forma Avançada para Usar Marcas de Registo
- 5.8 Como Cortar um Trabalho maior do que a Mídia (Utilizando a Função Revestimento)
- 5.9 Como Verificar Informações do Plotter de Corte
- 5.10 Controlo Remoto para Condição de Corte por PC

5.1 Como Usar Marcas de Registo para uma Aplicação Específica (Quando Usar a Marca de Alinhamento em Imprimir e Cortar)

Maximizar a sua Área de Corte (Alterar o Tamanho e a Forma das Marcas de Registo)

Isto permite uma área de corte mais ampla, tornando as marcas mais pequenas ou reduzindo o seu número.

Operação

- 1. Abra o ecrã "Registration Marks", vá ao separador "Geral".
- 2. Clique na seta suspensa para "Estilo" das marcas de registo e, em seguida, selecione "Graphtec 3 pontos" ou "Graphtec 2 pontos" para usar.

Clique na seta suspensa para "Comprimento" e selecione "5 mm".

Registration Marks	-	- 0	×
	ш		
Marcas de registro	-		
Estilo	Graphtec 3 pr	ontos Tipo	2 🔻
Unidades	Milímetros		•
Margem		25.0	\$ mm
Espessura		1.0	\$ mm
Comprimento		5.0	\$ mm
Passo X		100.0	\$ mm
Direção X	Vertical		¥
Alinhar origem do d	documento cor	n Marcas d	e Registro
Relativo à página			
25.0 ‡ m	im 📃	25.0	≑ mm
25.0 ‡ m	m	25.0	≑ mm
Tamanho Total: %L x %A	mm		
		_	
REDEFINIR	ОК	CAN	ICELAR

Suplemento 🔗

- •O mínimo movimento na mídia pode resultar em erro de digitalização da marca de registo. Em vez disso, pratique uma das seguintes técnicas: Carregue a mídia o mais reta possível. E/ou aumente o tamanho das marcas de registo.
- Se for necessária uma precisão muito elevada entre a posição de impressão e de corte, use sempre o método de 4 pontos de marcas de registo e comprimento máximo.

Marcas de Registo para a Sua Mídia Específica (Altera a Cor da Marca ou a Cor da Máscara de Fundo)

Marcas de registo podem ser digitalizadas para a sua mídia específica alterando a cor da marca ou simplesmente ajustando a cor da marca de fundo.

Isto é usado quando uma marca de registo normal preta não pode ler para mídia específica.

Operação

- 1. Abra o ecrã "Registration Marks", vá ao separador "Cor".
- 2. Marque a caixa à frente de "Cor".

Se quiser preencher com cor ao redor das marcas de registo no objeto selecionado, marque a caixa à frente de "Imprimir máscara em torno das marcas de registro".

Verifique a caixa à frente de "Cor" por baixo de "Imprimir máscara em torno das marcas de registo". Pode redimensionar a "Largura da máscara" para usar clicando nas barras deslizantes.

Registration Marks					
- Registration Marks		-			×
🔆 🔡 IIIII 🖶 Trim					
Cor					
Cor	C100	VI 100 Y	100 H	(100	L
Opção					
 Imprimir máscara em torr 	10 das r	narcas o	de re	gistro	٦.
Cor	C100 I	VI 100 Y	100 H	(100	
Largura da máscara		6.0		\$ mm	
Tamanho Total: %L x %A mm					- 1

Suplemento 🔗

Dependendo do seu tipo de mídia, poderá não ser possível ler as marcas de registo mesmo que esta opção esteja definida.

É possível que as marcas de registo não possam ser lidas em todos os tipos de mídia, não é garantido.

Marcas de Registo para Impressões mais Longas (Alterar Marcas de Ajuste da Área de Segmento ou Marcas Intermediárias)

Um ficheiro também pode ser cortado reduzindo o movimento da direção de alimentação da mídia, pode realizar o corte com menos desvio.

Isto é usado quando os seus trabalhos são desviados e desalinhados durante o processo de impressão e corte de material longo.

Operação

- 1. Abra o ecrã "Registration Marks", vá ao separador "Geral".
- 2. Clique na seta suspensa para "Estilo" das marcas de registo e, em seguida, selecione "Área de Segmento Graphtec Tipo 1" ou "Área de Segmento Graphtec Tipo 2" para usar. Isso controla a distância de uma marca de segmento até à próxima no "passo X". Clique na seta suspensa para "Direção X" e, em seguida, selecione "Vertical" ou "Horizontal" para usar.

* Isto define que lado da direção de alimentação da mídia será considerado a direção X quando a mídia for carregada.

Estilo	Área de Segmento Gra	p 🔻
Unidades	Milímetros	•
Margem	25.0	\$ mm
Espessura	1.0	\$ mm
Comprimento	5.0	\$ mm
Passo X	100.0	\$ mm
Direção X	Vertical	•
Converter retângu		

Corte Avançado para Impressões Distorcidas (Área do Segmento XY Graphtec Tipo 1, Área do Segmento XY Graphtec Tipo 2)

Vários materiais são sensíveis à temperatura ambiente, isto pode encolher e alguns podem expandir após a imagem ter sido impressa.

O método marcas de registo de 4 pontos não pode ser compensado por deformação da mídia, especialmente quando há deformação de arco.

Nesses casos, usar as marcas intermediárias para o carro da ferramenta e direção de corte (movimento da mídia), como materiais de vinil autocolante, pode dar ao cortador melhor controlo da mídia e é provável que melhore a qualidade de corte.

Operação

- 1. Abra o ecrã "Registration Marks", vá ao separador "Geral".
- **2.** Clique na seta suspensa para "Estilo" das marcas de registo e, em seguida, selecione "Área de segmento Graphtec XY Tipo 1" ou "Área de segmento Graphtec XY Tipo 2" para usar.

Isto controla a distância de uma marca intermediária até à próxima no "Passo X".

Clique na seta suspensa para "Marcas intermediárias Y" e, em seguida, selecione o número de marcas para a direção de corte Y (movimento de transporte).

* Isto especifica a direção em que o carro da ferramenta será movido (direção Y) quando a mídia é definida no ecrã de pré-visualização.

Clique na seta suspensa para "Direção X" e, em seguida, selecione "Vertical" ou "Horizontal".

* Isto define que lado da direção de alimentação da mídia será considerado a direção X quando a mídia for carregada.

Registration Marks	-	-		Х	
	M				
Marcas de registro	-				
Estilo	Área do segm	iento X	Y Gr	. 🔻	
Unidades	Milímetros			•	
Margem		25.0		🕈 mm	
Espessura		1.0		\$ mm	
Comprimento		20.0		\$ mm	
Passo X		100.0		\$ mm	
Marcas intermediárias Y	1			•	
Direção X	Vertical			•	
Alinhar origem do d	ocumento con	n Marc	as de	Registro	D
Converter retângulo					
Relativo à página					
25.0 ‡ mr	n 📃 [25.0	Å.	mm	
25.0 ‡ mr	n 🛄 [25.0	\$	mm	
Tamanho Total: %L x %A	mm				

Suplemento />

• Esta opção "Marcas intermediárias Y" só pode ser usada quando o espaçamento especificado entre cada marca individual for de 600 mm ou mais.

Pode ser necessário selecionar um número de marcas diferente, mesmo quando utilizar a mesma condição definida para 600 mm ou mais.

•Esta "Área do segmento XY Graphtec" só deve ser utilizada com a série FC9000.

Como utilizar as Marcas de corte do Illustrator como Marcas de registo

É possível utilizar Marcas de corte do Illustrator para imprimir e cortar. Esta opção irá evitar que tenha de introduzir as definições no dispositivo de plotagem de corte utilizando o software.

Operação

- 1. Abra o ecrã "Registration Marks", depois vá ao separador "Aparar marcas".
- 2. Clique na caixa de verificação à frente de "Usar aparar marcas".
- 3. Clique na seta suspensa para "Tipo" e, em seguida, selecione "Estilo romano" ou "Estilo japonês".
- **4.** Clique na seta suspensa para "Modo de digitalização" e, em seguida, selecione "2 ponto", "3 ponto" ou e "4 ponto".
- **5.** Deslize manualmente um comprimento da barra de Marcas de corte ou insira um valor específico de comprimento e aplique-o.





Estilo japonês

Estilo japonês

- Estilo romano
- 6. Deslize manualmente uma distância na barra de Marcas de corte ou insira um valor específico de distância e aplique-o.



Estilo romano

- 7. Distância de marcas de registro X: Insira um valor específico de distância entre marcas de registo da Direção X.
- **8.** Distância de marcas de registroY: Insira um valor específico de distância entre marcas de registo da Direção Y.



Prima o botão "OK".

9.





10. Pode exibir as réguas na janela do Illustrator, especifique a régua para 0,0 e mova para a posição das Marcas de corte, como abaixo:

Quando terminar, defina a camada de dados de impressão para remover ou ocultar.



Estilo japonês

Estilo romano

- **11.** Inicie o Cutting Master 5.
- **12.** Vá ao separador "Geral", clique na seta suspensa para "Origem", depois selecione "Usar origem do documento".

Clique na seta suspensa "Girar", selecione para "90°".

🔝 🔻 🛼 XXX S3 🖸 😰 💿
Tamanho ISO A1
Largura 594.0 \$mm Altura 841.0 \$mm
Posição
Posição X 46.7 \$ mm Posição Y 66.4 \$ mm
₹ Interativo
Congent Coar origen do
Largura
Altura
Aiustarà mífia
Girar 90° V Espelhar Nenhum V
Repetir trabalho
Repetir 1
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: %C %U Trabalhos
Enviar para cortador 🔻 SAÍDA

13. Clique na seta suspensa "Enviar para cortador" e, em seguida, prima o botão "SAÍDA".

Suplemento 🖉	 Não é uma função para criar Marcas de corte. Esta função só pode ser usada quando os dados no Illustrator contêm as mesmas marcas de corte impressas na mídia.
	 CoreIDRAW não suporta a função "Aparar marcas".
	•Ver o Manual do Utilizador para detalhes sobre a posição de início de leitura de marcas de registo.

Código de barras e Data Link Server

5.2 O que é a Função Corte de Código de Barras

Qual é a diferença entre as Opções de Código de barras Padrão e Mídia em Rolo

O Código de barras Padrão pode ser utilizado para guardar as informações de código de barras na pen drive USB.

Leia os dados ligados ao código de barras a partir da pen drive USB e da impressão e corte.





Marcas de Registo Tipo 1

Marcas de Registo Tipo 2

Código de barras de Mídia em rolo pode ser utilizado para guardar informações de código de barras numa pen drive USB ou no Data Link Server.

Isto pode sair diretamente para o plotter de corte, detetando as informações de código de barras correspondentes ao código de barras impresso na mídia.

O Código de barras de Mídia em rolo pode ser usado para cortar vários trabalhos sequencialmente quando o cortador deteta as marcas para o segundo código de barras automaticamente após o primeiro trabalho estar concluído.

Deste modo, um rolo completo pode ser cortado para os vários trabalhos sem intervenção do utilizador.



Marcas de Registo Tipo 1



Marcas de Registo Tipo 2

Para obter detalhes sobre como usar Código de barras Padrão, consulte "4.2 Fluxo de Trabalho Básico para Impressão e Corte com Código de Barras".

Para mais detalhes sobre como utilizar o Código de barras de Mídia em rolo, consulte "4.3 Fluxo de Trabalho do Link de Dados para Corte Contínuo (Gestão de Dados do Código de Barras)".

Como Digitalizar Código de Barras com Película Refletora de Alta Intensidade ou Mídia Brilhante

Isto é usado quando o utilizador precisa de ler o código de barras com película refletora de alta intensidade ou mídia brilhante.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Registration Marks", depois vá ao separador "Código de barras".
- 2. Marque a caixa de verificação à frente de "Usar código de barras".
- 3. Clique na seta suspensa para "Tipo de código de barras" e, em seguida, selecione "Rolar mídia".
- 4. Selecione qualquer Comprimento do código de barras de "Longo (0,8 mm)" a "Longo (2,0 mm)".
 - * Recomenda-se que se certifique de que o comprimento do código de barras é mais longo para que o leitor de código de barras consiga ler o código de barras.

Registration Marks	-
	1
66 IIII 🖶 M	almi L
Código de barras	
✓ Usar código de bar	ras
Tipo de código de barras	Rolar mídia 🔻
Marcas de regi: automaticamer barras	stro são geradas nte de acordo com o código de
Área de imagem	Recomendado 🔻
Localização do código de barras	Ambas as bordas 🔻
Comprimento do código de barras	Longo (2,0 mm) 🔻
	registro
Não fazer altera	ações no design
Nota (Permite 35 caracter	es ASCII)
Informações do link do código de barras	G1200FE5B
REDEFINIR	OK CANCELAR

- 5. Vá para o separador "Geral".
- 6. Defina "Espessura" para "1,0 mm".
- 7. Defina "Comprimento" para "20 mm".

Registration Marks		- 0	×
1 88 III 🖶 9	RIM		
Marcas de registro	-		
Estilo	Graphtec 4 p	ontos Tipo	2 🔻
Unidades	Milímetros		▼
Margem		25.0	‡ mm
Espessura		1.0	\$ mm
Comprimento		20.0	\$ mm
Passo X		100.0	\$ mm
Direção X	Vertical		Ŧ
25.0 🗘 🗆	nm	25.0	\$ mm
25.0 ≑ п	nm	25.0	\$ mm
Tamanho Total: %L x %	A mm		
REDEFINIR	OK	CA	NCELAR

Suplemento 🖉

- "Modo de digitalização" precisa de ser definido para "Modo 4" para executar o corte ideal no plotter. Para obter detalhes sobre como configurar o modo de digitalização, consulte o Manual do Utilizador no dispositivo de plotagem de corte.
 - Este "Modo 4" só deve ser usado com a série FC9000 ou CE7000.
- •As películas refletoras de alta intensidade só podem ser usadas com a série FC9000.
- •É possível que as marcas de registo não possam ser lidas em todos os tipos de mídia, não é garantido.

5.3 Ajustar e Afinar com Precisão as Condições de Corte

Configurar as Definições do Cortador para Corresponder às Propriedades da Mídia pelo PC (Adicionar, Guardar, Importar)

Isto é usado para fácil ajuste quando as condições de corte são guardadas no computador, não é necessário alterar isto, a menos que a mídia tenha sido alterada.

- Suplemento As configurações "PRIORIDADE DA CONDIÇÃO" no painel de controlo do cortador precisam de ser definidas como "PROGRAMA".
 - •As configurações "COMANDO DE SELEÇÃO DE FERRAMENTA" no painel de controlo do cortador precisam de ser definidas como "ATIVADAS".

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- Marque a caixa à frente de "Ativar opções de driver".
 Clique no ícone " + " próximo da lista "Nome da condição".



Até oito tipos de predefinições podem ser guardados na lista "Nome da Condição". Pode ser útil para guardar as condições de corte otimizadas para um tipo de mídia frequentemente usado como predefinição.

3. A caixa de diálogo "New Condition" aparecerá no visor. Insira um novo nome de condição de novo e, em seguida, prima o botão "OK".



Suplemento /

4. Clique na seta suspensa para "Nome da condição" e confirme a sua entrada. Faça as configurações para cada condição de corte.

PCHORE-100(\$1,58		•+-		
fi 🛡 🗖	Ab 80	22	0	
Opção de puxar		_		
Tudo Po	pricor Poricama	ədə		
Cor / Camada	Passe n naner Nr	°1 Pa	ausar	
✓ Print	Conditio	n No.1		Ę
Atribuir opções de passes	de driver para cada c	ontagem		
Ativar opções de	e driver			
Nome da condição	aper No.5	• +	≞⊕ტ	
Usar me	smas opções de drive	er para todas as		
Nº da Condição	*			
Velocidad	e 🗌	60	¢ cm/s	
🖌 Aceleraçã	io 📘	3	÷	
🖌 Força		20	÷	
Tipo de linha S	ityle 1	• +	-B@@	
Tamanh	o do	0.0 \$	mm	
Cortar entre	e linhas tracejadas			
Força de co			4	
Passes		1	;	
Opção de saída				_
Apenas seleção				
Usar mesmas op passes	ções de driver para b			
Circunferência do traba	alho de corte: 409.22	mmTrabalhos: 0	ara cortador 🛛 🔻	SAÍDA

 Clique na seta suspensa para "Nº da Condição" e selecione um número de condição de "1" a "8". Ao selecionar "3", usará a operação de acordo com a Condição N.º 3.



6. Marque a caixa à frente de "Velocidade", especifique-a com a barra deslizante ou inserindo um valor específico.

Se especificar "30", move-se a 30 cm/seg para a velocidade de corte.



Se a caixa de verificação "Velocidade" estiver desativada, utilize a definição de velocidade que está definida no plotter de corte.

7. Marque a caixa à frente de "Aceleração", especifique-a com a barra deslizante ou inserindo um valor específico.

Se for especificado "2", funciona com Aceleração de dois.



Se a caixa de verificação "Aceleração" estiver desativada, utilize a definição de aceleração que está definida no plotter de corte.

A "Aceleração" será automaticamente ligada a "Força", se a caixa de verificação "Aceleração" estiver ativada, também é possível ativar uma "Força".

8. Marque a caixa à frente de "Força", especifique-a com a barra deslizante ou inserindo um valor específico. Ao selecionar para "15", o cortador irá funcionar de acordo com as pressões da lâmina a quinze.

Suplemento />

Se a caixa de verificação "Força" estiver desativada, utilize a definição de força que está definida no plotter de corte.

A "Força" será ligada automaticamente à "Aceleração", se a caixa de verificação "Força" for ativada.

- **9.** Clique na seta suspensa para "Tipo de linha" e selecione um tipo de linha de "Estilo 1" a "Estilo 9". Se "Estilo 1" for especificado, isto funcionará como uma linha sólida.
- 10. A configuração está concluída, prima o ícone " 🗎 " ao lado de "Nome da condição".
- **11.** A caixa de diálogo "New Condition" aparecerá no visor. Confirme a sua definição e carregue na tecla "SAVE".
- **12.** Repita o procedimento para encontrar os valores de definição ideais e execute as definições para as condições de corte.

Atribuir/Saída das Condições de Corte para Cada Cor ou Camada

Se cores (Linhas de corte e Cor de enchimento)/camadas já estiverem predefinidas no desenho, estes dados de cores/camadas podem ser utilizados para atribuir certas ferramentas, também podem ser definidas para cada ferramenta, como a Faca ou a Caneta em cada cor/camada.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- 2. Selecione "Por cor" ou "Por camada".

Se quiser desmarcar Cores ou Camadas, pode removê-los na caixa de verificação no campo "Cor"/"Camada".

Especifique a ordem de corte por Cor ou Camada das suas opções de driver desejadas.

Altere a cor ou a camada que deseja cortar para aplicá-la usando a seta para cima e para baixo no lado direito.

Example and the second v + − B
Copie de puere
Tudo Por cor Por camada
Cour Connols Passe nº 1 Parser Cour paper No.5 O Print Condition No.1 O
Atribuir opções de driver para cada contagem de parase: Anuar opções de driver Nore da Condição Con
NP da 1 ▼ Condição Condição
Aceleração
Tipo de linha Style 1 🔹 🕂 — 🗟 🔿
Tamanho do 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Passes
Opção de saída
Apenas seleção
Loar mesmas opções de driver para todos os passes Agrupar camadas ou cores por opções de driver Asnorra món pano
Circunferência do trabalho de corte: 213.08 mnTrabalhos: 0
Enviar para cortador 🔻 SAÍDA



Quando criar o desenho, recomenda-se que os dados sejam organizados por cor ou por camada para que possam ser facilmente processados.

3. Especifique as condições de corte que deseja atribuir em cada Cor ou Camada. Marque a caixa à frente de "Ativar opções de driver".

Especifique a condição de corte por Cor ou Camada das opções de driver desejadas.

Clique na seta suspensa para "Nome da condição" e, em seguida, selecione uma opção para usar.

■Come matrix ▼+ - B	
🗇 🔻 🎎 😂 🗋 😫 🔕	
Opção de parar	
Cor / Camada Passe nº 1 Pausar	
Cut paper No.5 Print Condition No.1	ŧ
	*
Atribuir opções de driver para cada contagem	
Nome da Condition No.1	
condição	
cores/camadas Nº da 1 ▼	
Velocidade 1 ¢ cm/s	
Aceleração	
Força	
Tipo de linha Style 1 V 🐨 🕂 🐨	
Tamanho do 0.0 \$ mm	
Cortar entre linhas tracejadas	
Força de corte entre linhas tracejadas	
Opção de saída	-
Apenas seleção	
Usar mesmas opções de driver para todos os	
Agrupar camadas ou cores por opções de driver	
Avançar após plano	
Enviar para cortador V SA(E	A

Suplemento />

• Se esta caixa de verificação "Ativar opções de driver" estiver desativada, use as condições de corte apresentadas no plotter de corte.

 Pode criar qualquer condição que seja apresentada no Nome da condição.
 Para detalhes sobre como criar as condições de corte, consulte "Configurar as Definições do Cortador para Corresponder às Propriedades da Mídia pelo PC (Adicionar, Guardar, Importar)".

Usar a Função de Corte Perfurado e Eficácia

Esta opção de corte perfurado não só é para cortar com a pressão da ferramenta completamente para cima, como também as forças são mais reduzidas e o risco de o movimento da lâmina é menor. Este método completa mais eficientemente a operação de corte.

Esta opção só será apresentada em modelos suportados.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- Marque a caixa à frente de "Ativar opções de driver".
 Clique no ícone " + " próximo de "Tipo de linha" no lado direito.

				Š.	
j 🛡	V + Ab	0 0 []	₽ 0	_	_
Tudo	Por cor	Por camada			
tor / Camada ✔		Passe nº 1 Condition No.1	Pausar O		4
Ativar opç Ativar opç Nome da condição Uso Nº da Condição Velo ↓ Velo ↓ Velo	Ses de driver Condition er mesmas opç res/camadas 1 cidade leração a	No.1		н 🕁 🔿	
Tipo de lin	1001 20102 1				
Tipo de lin Tar ca Cortar Força	manho do mpo entre linhas tr de corte entre	0.0 racejadas linhas tracejadas	\$ mm	4	
Tipo de lin Ta ca Cortar Força Passes	manho do mpo entre linhas tr de corte entre	0.0 racejadas linhas tracejadas 1	¢ mm	4	
Tipo de lin Ta ca Cortar Força Passes	manho do mpo • entre linhas ti de corte entre	0.0 racejadas linhas tracejadas 1 1	¢ mm	4	

- 3. A caixa de diálogo "Editar estilo de linha personalizado" aparecerá no visor.
- 4. Insira qualquer nome definido pelo utilizador no campo "Linhas personalizadas".
- 5. Clique na seta suspensa para "Tipo personalizado", selecione o padrão de linha de corte que pretende usar.
- 6. Para Personalizado, introduza o comprimento do corte para atingir o corte profundo para "a", e introduza o valor não cortado para "b".

Para Custom2 e Custom3, introduza o comprimento do corte para atingir o corte profundo para "a" e "c", e introduza o valor não cortado para "b".

innas persona	lizadas	Sar	nple Li	ne							
'ipo personaliz	ido										
īpo personali:	ado Cus	tom 2					,	•			
				b				с			
	0.0	‡ mm			20.0	‡ n	nm		5.0	;	mm
						_			_	_	
	-	_									

- 7. Prima o botão "OK" para fechar a caixa de diálogo "Editar estilo de linha personalizado".
- 8. Selecione um novo Tipo de linha que foi criado nas "Linhas personalizadas".

9. Verifique o "Cortar entre linhas tracejadas" para ativar a força de corte entre linhas tracejadas. Isto especifica a pressão da lâmina na "Força de corte entre linhas tracejadas" durante a utilização da ferramenta.

·
Tudo Por cor Por camada
Cor / Camada Passe nº 1 Pausar Condition No.1
*
Atribuir opções de driver para cada contagem
Ativar opções de driver
Nome da Condition No.1 V +-B ()
Usar mesmas opções de driver para todas as
cores/camadas
Condição
Velocidade 1 ¢ cm/s
Aceleração
Força
Tipo de linha Sample Line 🔹 🕂 — 🖪 🕁 🔿
Tamanho do 0.0 🗘 mm
✓ Cortar entre linhas tracejadas
Força de corte entre linhas tracejadas
Passes 1 +
Opção de saída
Apenas seleção
Usar mesmas opções de driver para todos os passes
Circunferência do trabalho de corte: 409.22 mn (rabalhos: 0

Suplemento 🖉

•Este "Cortar entre linhas tracejadas" será ativado apenas para selecionar se for especificada uma nova linha personalizada.

• Esta opção de "Força de corte entre linhas tracejadas" irá especificar a pressão da lâmina quando a lâmina não for usada para cortar em "Editar estilo de linha personalizado".

Como Utilizar a Mídia Extra-Adesiva

Ao usar a mídia extra-adesiva ou uma mídia refletora de alta intensidade fina, ela pode não funcionar corretamente devido à acumulação de adesivo na ponta da lâmina. Neste caso, a função "Corte perfurado" pode ser usada para melhorar a operação de corte e a eficiência.

Esta opção só será apresentada em modelos suportados.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- Marque a caixa à frente de "Ativar opções de driver".
 Clique no ícone " + " próximo de "Tipo de linha" no lado direito.

	13000158			• +	- 5		LL_
5		4 Ab	00 0 0	[] [20	_	
Tudo		Por cor	Por came	ada			
Cor / Can	nada		Passe n Conditio	° 1 n No.1	Pausar ()		ţ
Atril	ouir opçõe	es de driver	para cada c	ontagem			
🖌 Ativ	ar opções	de driver					
Con Con	dição Usar n cores/ da dição Velocida	condition resmas opçi camadas 1 ade	inser de drive	er para toda	5 85	cm/s	
	Acelera	ção			÷		
	Força				-		
Tipo	o de linha	Style 1		*	+	50	
		sho do 5 tre linhas tra			⊋ mm		
	Força de o			adas			<u>.</u>
				- LOL		4	r
Pas	965	L		1	¢	4	,
Pas:	ses aida			1	¢	4	
Pas:	ses aita nas seleçã	•		1	¢	4	
Pase Pase Ape Usar Age drivi Variant	ses ai65 nas seleçã mesmas e ipar cama er ncar após	io >pções de d das ou core plano	river para b s por opçõe	1 odos os es de	÷	<u>14</u>	

- 3. A caixa de diálogo "Editar estilo de linha personalizado" aparecerá no visor.
- 4. Insira qualquer nome definido pelo utilizador no campo "Linhas personalizadas".
- 5. Clique na seta suspensa de "Tipo personalizado", selecione "Custom1".
- 6. Insira o comprimento da lâmina para 500 mm (19,685 polegadas) para "a" (500 mm de comprimento de corte).
- 7. Insira o comprimento da lâmina para 0,01 mm (0,04 polegadas) para "b" (Não usar comprimento de corte).

Linhas personalizadas	Sample Line			
Tipo personalizado				
Tipo personalizado Custo	m 1		T	
a 500.0	b mm	0.01 ¢ m	ım	
a		a		a
			OK	CANCELAR



Este é o comprimento dos valores apenas para fins de referência. Realize cortes de teste para determinar se os valores são adequados para a sua mídia.

- 8. Prima "OK" para fechar a caixa de diálogo "Editar estilo de linha personalizado".
- 9. Selecione um novo Tipo de linha que foi criado nas "Linhas personalizadas".
- 10. Marque a caixa à frente de "Cortar entre linhas tracejadas".

11. Insira o valor como "1" no campo "Força de corte entre linhas tracejadas".

🗐 🛡 晃 🕸 88 门 😟 💿	
Opcilo de purar Tudo Por cor Por camada	1
Cor/Camada Passe nº 1 Pausar	
de passes	
Nome da rondifica Condition No.1	
Usar mesmas opções de driver para todas as corres/camadas	
№ da Condição	
Velocidade	
Aceleração	
Cortar entre linhas tracejadas	
Força de corte entre linhas tracejadas	
Passes 1 +	
Opção de saída	1
Apenas seleção	
passes	
Circunferência do trabalho de corte: 409.22 mm7rabalhos: 0	

Suplemento 🖉

- •Este "Cortar entre linhas tracejadas" será ativado apenas para selecionar se for especificada uma nova linha personalizada.
- Se o valor de configuração for definido em "1", mas a qualidade de corte não for melhorada, clique em "Força de corte entre linhas tracejadas" para que seja desmarcada.

Como Usar a Mídia Espessa

Isto pode ser usado para cortar mídia que é muito espessa para ser cortada numa passagem quando repetir o corte sob as mesmas condições de corte ou se as diferentes condições forem combinadas.

No caso de as mesmas condições de corte serem usadas em várias passagens

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- 2. Clique na caixa de verificação à frente de "Ativar opções de driver".
- 3. Clique na seta suspensa para "Nome da condição" e selecione um número de condição de "1" a "8".
- **4.** Insira o número de vezes que deseja cortar o mesmo trajeto para o campo "Passes". Por exemplo, se especificar "2", então a lâmina cortará o mesmo trajeto duas vezes.

FCome sampletä	12
Code de parer	1
Tudo Por cor Por camada Cor / Camada Pasterit ¹ Pastar Z Condition No.1 0	1
Atribuir opções de driver para cada contagem de cases	
Normeda Concession No.1 Constant Page 4 ConstantPage 4 Constant Page 4 Constant Page 4 Constant Page	
Condição 1 ¢ cm/s	
Tipo de linha Style 1 V + - B 🖉 🕐	
Contra entre linhas tracejadas Força de corte entre linhas tracejadas Passes 2 \$	
Orçolo de sade Orçolo de sade Autor de sade Dear meemas opções de driver para todos os parte: Autor ar con con con de de	
Indiguna terminana so conce por opycola de driver Avançar após plano Gircunferência do trabalho de corte: 409.22 moïfabilitos:0 Im Enviar para cortador ▼ SA(D)	A

No caso de diferentes condições de corte serem combinadas

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- 2. Marque a caixa à frente de "Ativar opções de driver".
- 3. Clique na seta suspensa para "Nome da condição" e selecione um número de condição de "1" a "8".
- 4. Marque a caixa à frente de "Atribuir opções de driver para cada contagem de passes".
- Isto permite-lhe mostrar o número de possíveis condições de corte para cada passagem da Passe nº 1 a Passe nº 5.

·⊂
🚰 🖳 🦊 200 000 [] 🔛 😧
Tudo Por cor Por camada
Cor/ Camada Passe nº 1 Passe nº 2 Passe nº 3 Condition No.1 Condition No.1 Condition 1
Ambuir opções de driver para cada contagem Anar opções de driver
Norme da Condition No.1 ▼ + → B ⊕ ⊕ Condição Utur nervoras opção de driver para todas as Pré da Condição I velocidade ↓ velocidade
Aceleração
Transho do 00 + mm carpo 20 catar entre lichas tracejadas Força de cote entre lichas tracejadas
Passes
Opção de saída
Automatic solução Uteram mesmas copuês de driver para todos os parato Automatica ou cores por opções de Automatica ou cores por opções de Automatica nos falmo
Circunferência do trabalho de corte: 409.22 mnTrabalhos: 0

- 6. Clique em "Nome da condição" até "Passe nº 1" ser apresentado na Cor/Camada.
- 7. Clique na seta suspensa para "Nome da condição" e, em seguida, selecione uma opção para usar para o primeiro corte.
- 8. Clique em "Nome da condição" até "Passe nº 2" ser apresentado na Cor/Camada.
- **9.** Clique na seta suspensa para "Nome da condição" e, em seguida, selecione uma opção para usar para o segundo corte.
- *10.* Repita o procedimento para especificar as condições de corte ideais para cada Passe nº 3 a Passe nº 5.



• Pode especificar até cinco passagens com o seu corte múltiplo.

•Se as definições de passagem já não forem necessárias, então será suficiente definir o nome da condição para "Skip pass" novamente.

Controlos do Carro da Ferramenta por PC

É possível mover o carro da ferramenta para o ponto de origem ou para fora da área de corte após o processo de corte estar concluído.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- 2. Verifique a caixa à frente de "Avançar após plano".

Suplemento Para tipo rolo de moagem

- Se esta opção estiver ativada, o suporte é avançado (alimentado) até uma distância exata do objeto cortado.
 - * Se forem usadas folhas, o painel de controlo exibe uma mensagem a solicitar que altere o suporte.
- Se esta opção estiver desativada, o carro da ferramenta voltará à posição de origem. • Para digitalizador de tipo plano
- Se esta opção estiver ativada, o carro da ferramenta deslocar-se-á até ao final da mesa. Se esta opção estiver desativada, o carro da ferramenta voltará à posição de origem.
- **3.** Isto especifica a quantidade de alimentação de mídia.

Atribuir opções de driver para cada contagem de passes Maivar opções de driver
Nome da condição └orer camadas N° da 1 ▼
Condição Velocidade
Aceleração 🕴 🗘
Tipo de linha Style 1
Tamanho do 0.00 🕈 mm campo Cortar entre linhas tracejadas
Força de corte entre linhas tracejadas
Passes 1
Oppao de santa
Aperias delegad Visar mesmas opções de driver para todos os passes
Agrupar camadas ou cores por opções de
Avança apos plano Avanço adicional 0.000 mm
Corte transversal
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: 409.22 ma Trabalhos: 0 III Enviar para contador SA(DA

Suplemento /

- •Para tipo rolo de moagem
- Se essa opção estiver ativada, a mídia será avançada (alimentada) uma distância exata até ao final do objeto e deverá, adicionalmente, ser possível avançar a mídia pelo valor especificado.
- * Se forem usadas folhas, o painel de controlo apresenta uma mensagem a solicitar que altere a mídia.
- Para tipo de digitalizador plano
- Esta função não é suportada.

Controlos da Funcionalidade de Corte Transversal por PC após Concluir o Corte

Se estiver a usar Mídia em rolo, pode remover completamente uma folha do rolo usando a função de corte cruzado quando o corte estiver concluído.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para "Opção".
- 2. Clique na caixa de verificação à frente de "Avançar após plano".
- 3. Especifique a distância do cortador em "Avanço adicional".
- 4. Clique na caixa de verificação à frente de "Corte transversal".

+− ≥
2 V V. ANG 88 [] 12 O
Atribuir opções de driver para cada contagem de passes Ativar opções de driver
Nome da Condition No.1 V + 🖬 🕭 🕭 condição Desenprantes oguêns de driver para todas as Nº da 1 V Condição
Włocidade 1 \$ cm/s Aceteração 1 \$ Força 1 \$
Tipo de linha [Style 1 V +
Força de corte entre linhas tracejadas
Opção de saída
Ukar mensus sopties de driver para todos os parases Agrupar camadas ou cores por opções de réserver Manaçar angós plano
Avanço adicional 0.000 ¢ mm
REDEFINIR Circunferência do trabalho de corte: 409.22 me ⁷ /influiños: 0 Image: Circunferência do trabalho de corte: 409.22 me ⁷ /influiños: 0 Enviar para cortador SAÍDA

Suplemento

•Para tipo rolo de moagem

Esta opção executa o corte cruzado de mídia em rolo automaticamente, pode definir ou modificar a distância que o cortador alimenta a partir de uma posição especificada através do PC após o corte estar concluído.

- * Esta opção só está disponível quando o cortador suportado é utilizado.
- * Se as folhas forem usadas, o painel de controlo apresenta uma mensagem a solicitar que altere a mídia.
- Para tipo de digitalizador plano Esta função não é suportada.

5.4 Funções úteis para Corte Avançado

Como Verificar os Dados de Corte para Caber no Tamanho da Mídia

Esta opção pode ser usada para verificar se o tamanho dos dados de corte irá caber na mídia antes de ser realmente cortado.

Para o tipo de rolo de moagem, certifique-se de que carrega a mídia e verifique se a alavanca de colocação de mídia está baixada (Estado Pronto).
Para tipo de digitalizador plano, certifique-se de que obtém o valor que é a largura máxima da área de corte.
Se a definição precisar de ser alterada, primeiro altere a largura da área de corte no dispositivo de plotagem de corte.
Para mais informações sobre como alterar as Definições Expandir, consulte o Manual do Utilizador para o dispositivo de plotagem de corte.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá para o separador "Geral".
- 2. Prima o botão "Tamanho da sondagem".

Este botão "Tamanho da sondagem" é usado para obter o tamanho (área de corte) da mídia carregada, exibir uma pré-visualização rápida dos dados na janela de pré-visualização.

🔝 🛡 🖳 AAB SS 🗋 😰 💿 Tempentionis mices
Tamanho ISO A1 🔻 🗄 Tamanho
Largura 594.0 \$ mm Altura 841.0 \$ mm
Posição X 0.0 \$ mm Posição Y 0.0 \$ mm
📡 Interativo
Origem
Origem Inferior direito 🔻
Tamanho do trabalho
Largura 165.1 \$ mm Largura (%) 100.000 \$%
Altura
Ajustar à mídia Proporcional
Orientação
Girar 90° V Espelhar Nenhum V
Repetir trabalho
Repetir 1
REDEFINIR
Circunferència do trabalho de corte: 409.22 mrTrabalhos: 0

Como Verificar a Área de Corte no Cortador antes de Iniciar o Corte

O carro da ferramenta, com a ferramenta na posição para cima, mover-se-á usando o número máximo de lados superiores, inferiores, esquerdos e direitos de um retângulo. Isto permitirá verificar se o desenho caberá sem realmente cortar.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá para o separador "Geral".
- Prima o botão "Mostrar limites".
 O plotter de corte é usada para desenhar uma área retangular que se ajuste à Área de imagem.

PC:see :see:58
Tamanho ISO A1 Image: Tamanho Largura \$594.0 \$mm Altura \$41.0 \$mm
Posição X
Crigem Inferior direito
Largura
Crientzdo Girar 90° T Espelhar Nenhum T Repórt statelho
Repetir trabalho 1 +
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: 409.22 mnTrabalhos: 0

Suplemento />

- •Para o tipo de rolo de moagem, certifique-se de que carrega a mídia e verifique se a alavanca de colocação de mídia está baixada (Estado Pronto).
- Se necessitar de verificar o ponto de origem, prima o ícone "Interativo".
 "Interativo" quando ativado move o carro da ferramenta à medida que altera manualmente a posição do objeto dentro da janela de pré-visualização ou que insere a posição pretendida na direção X, Y.

Otimização da Ordem de Corte para a Mídia (Prevenção de Desalinhamento)

Otimizar a ordem de corte reduzirá o número de vezes que a mídia se move para a frente e para trás, e o carro da ferramenta se move de um lado da mídia para o outro lado. Isto pode reduzir o desvio da mídia e melhorar a eficiência.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Avançar".
- Clique na seta suspensa para "Otimizar ordem de corte" e, em seguida, selecione Ordem de corte. Se pretender reduzir o tempo de corte, selecione "Prioridade de velocidade". Se pretender minimizar o movimento da mídia, selecione "Restringir movimento de mídia". Se não precisar de definições especiais, selecione "Nenhuma".

Classificer Otimizar ordem de corte Menhum
Converter tracos em contornos
Soldanem automática
Sobrecorte
Pausar entre pognas Eliminar a sobreposição de competente de linha
Cruzamentos de páginas cortadas
Ordenar Contornos Internos Primeiro Cortar segmentos das extremidades ao centro
Espaçamento de Separação 0 ¢ mm
Direção de corte Original 🔻
Tamanho do passo
Tamanho do passo 0.1mm 🔻
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: 499.22 mnTebalhos: 0 Enviar para cortador SAÍDA

Suplemento

Se selecionar "Nenhuma", o corte será realizado na ordem em que os dados são enviados do aplicativo.

Como Evitar Áreas Não Cortadas ou Bordas Não Limpas

A funcionalidade Sobrecorte ajuda a evitar áreas não cortadas ao cortar uma forma fechada. A linha de corte é estendida por um comprimento especificado a partir da posição do ponto final para que não seja deixada nenhuma folga na linha de corte.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Avançar".
- 2. Marque a caixa à frente de "Sobrecorte", deslize sobre a barra de comprimento de corte superior e aplique-a.

🗇 🛡 🗣 👯 88 🖸 😫 🔕
Classificar
Utimizar ordem de corte
Converter traços em contornos
Soldagem automática
Sobrecorte
Pausar entre páginas
Eliminar a sobreposição de segmento de linha
Cruzamentos de páginas cortadas
Ordenar Contornos Internos Primeiro
Cortar segmentos das extremidades ao centro
Espaçamento de Separação 0 \$ mm
Direção de corte Original 🔻
Tamanho do passo
Tamanho do passo Q. 1mm 💌
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: 6376.99 miTrabalhos: 0
Enviar para cortador 🔻 SAÍDA

Otimizar Direção de Corte para Forma Fechada para Obter uma melhor Qualidade de Corte

Se o alinhamento da lâmina mudar com frequência ao cortar formas fechadas, a qualidade de corte pode ser prejudicada.

Pode melhorar a qualidade de corte ajustando a direção de corte da lâmina para o sentido horário ou anti-horário.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Avançar".
- Clique na seta suspensa "Direção de corte" e, em seguida, selecione a direção de corte a usar. Se deseja que todos os objetos sejam cortados no sentido horário, selecione "Sentido horário". Se deseja que todos os objetos sejam cortados no sentido anti-horário, selecione "Sentido anti-horário". Se não forem necessárias definições especiais, selecione "Original".

🗂 🛡 🖳 🕺 🕄 😫 💿
Classificar Otimizar ordem de corte Nenhum
Orcio
Converter tracos em contornos
Soldanem automática
Pausar entre pagmas
segmento de linha
Cruzamentos de páginas cortadas
Ordenar Contomos Internos Primeiro Cortar segmentos das extremidades ao centro
Espaçamento de Separação
Direção de corte Original 🔻
Tamanho do passo
Tamanho do passo 0.1mm 🔻
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corter 409.22 meTrabalhos 0
Enviar para cortador 🔻 SAÍDA

O resultado do comprimento de corte é ligeiramente mais curto do que os dados de desenho em cerca de 0,5 mm

O valor da coordenada inicial (tamanho do passo) é definido para 0,1 mm. Se o comprimento de corte for mais curto, definir o tamanho do passo para 0,01 mm poderá corrigir a situação.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Avançar".
- 2. Clique na seta suspensa para "Tamanho do passo" e, em seguida, selecione 0,01 mm.

PCxxxx vaphta ▼ + − ⊗
🖽 🛡 👯 88 🖸 🏦 💿
Classificar
Otimizar ordem de corte Nenhum 🔻
Opcão
Converter traços em contornos
Soldagem automática
Sobrecorte 0.0 \$ mm
Pausar entre páginas
Eliminar a sobreposição de segmento de linha
Cruzamentos de páginas cortadas
Ordenar Contornos Internos Primeiro
Cortar segmentos das extremidades ao centro
Espaçamento de Separação 0 ¢ mm
Direção de corte Original 🔻
Tamanho do passo
Tamanho do passo 0.01mm 🔻
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: 409.22 mnTrabalhos: 0
Enviar para cortador V SAIDA



Se alterar o "tamanho do passo" não resolver o problema, verifique para se certificar de que a lâmina não está desgastada e verifique também os valores de "Ajuste de distância".

5.5 Funcionalidade Automática de Linha de Corte

Permite a Criação de uma Borda de Corte Automática em torno da Tarefa de Corte

Isto é usado quando o utilizador deseja melhorar a produtividade e poupar tempo para adicionar um retângulo ao redor da caixa de limite do trabalho a uma distância selecionável.

Torna mais fácil remover o excesso de mídia da mídia. Use o menu Linha de corte para adicionar um retângulo para facilitar o corte.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá ao separador "Corte" e, em seguida, marque a caixa à frente de "Borda de corte".
- 2. Insira o espaçamento da margem desejado.



Suplemento 🖉

Isto pode ser usado para definir uma distância selecionável para adicionar margem entre o objeto e a borda de corte.

Se o valor da margem for definido como 0, a borda de corte e o objeto podem sobrepor-se. Recomenda-se que defina a margem apropriada para a sua tarefa de corte.

Adiciona uma linha de corte que se divide entre objetos

Esta opção permite ao utilizador adicionar linhas horizontais ou linhas verticais de corte entre caracteres a uma distância selecionável.

Isto é muito útil para aumentar a produtividade e poupar tempo.

Torna mais fácil remover o excesso de mídia da mídia.

Use o menu Linha de corte para adicionar um retângulo para facilitar o corte.

Operação

1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá ao separador "Corte".

Marque a caixa à frente de "Borda de corte" e, em seguida, selecione as opções de linha de corte adequadas. (Linhas Horizontais ou Verticais de Corte, Linhas Horizontais ou Verticais Divididas).

FC8080-1000/USB	•+-B
Einha de corte	0 9 0
Borda de corte	
Margem do painel	5.0 \$ mm
Linhas horizontais de corte	✓ Linhas horizontais de corte
🖌 Linhas horizontais divididas	Linhas verticais divididas
REDEFINIR	
Circunferência do trabalho de corte: 409.22	mnTrabalhos 0
	Contador V SAIDA

5.6 Várias Cópias dos Objetos na Mesma Mídia

A Cópia matriz é uma opção para cortar várias cópias ao cortar o mesmo desenho de objeto que foi impresso na mesma mídia com a mesma distância entre estes objetos.

Isto evita que tenha de copiar e colar manualmente o mesmo objeto no seu desenho várias vezes.

Como Especificar o Número Total de Cópias do Objeto Selecionado (Sem Marcas de Registo)

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Cópia matriz".
- 2. A opção "Cópias" determina o número de cópias.
- **3.** A opção "Espaçamento X" determina o espaçamento vertical entre cópias. A opção "Espaçamento Y" determina o espaçamento horizontal entre cópias.

FC8000-1000(158	▼.	+ -	B			F
Cópia matriz	3	\$2	0			
Cópias 7 ÷ Espaçamento 7.0 ¢ r	mm	Espaçan Y	nento		7.0	¢ mm
REDEFINIR	Trah	albos				
Conconnector do separatino de conte 782.700		Enviar	para cor	tador	7 5	AÍDA



Cópia irá copiar para a Posição Y.

Se as várias cópias numa linha forem movidas muito para cima.

O software reajustará automaticamente as cópias no lado direito da janela de pré-visualização.

Como Especificar o Número de Cópias que serão produzidas na Direção X ou Y (Ao Usar Marcas de Registo)

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Cópia matriz".
- A opção "Cópia X" determina as cópias horizontalmente a partir da direita. A opção "Cópia Y" determina as cópias verticalmente a partir do fundo.
- **3.** A opção "Espaçamento X" determina o espaçamento horizontal entre cópias. A opção "Espaçamento Y" determina o espaçamento vertical entre cópias.



Suplemento 🖉

A Cópia matriz não é suportada em todos os modelos de cortador.

5.7 Forma Avançada para Usar Marcas de Registo

Prevenção de Desvio da Mídia ao Cortar Material Longo

Quando quiser usar marcas de registo e cortar material longo, pode minimizar o desvio da mídia usando a funcionalidade "Segmento por segmento". As marcas de registo são lidas em cada segmento e cortadas, depois a mídia é movida para frente e o processo é repetido até que todos os segmentos tenham sido digitalizados e cortados.

Operação

1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para o separador "Marcas de registro" e, em seguida, marque a caixa à frente de "Cortar Segmento Por Segmento".



Suplemento 🔊

•Pode visitar o nosso website e verificar o cortador suportado.

•As Marcas de registo devem ter sido criadas com as Marcas de registo de Segmento Graphtec ou Marcas de registo de Segmento XY Graphtec.
Como Evitar Danificar a Superfície Impressa Quando Utilizar o Iado Inverso ou o Corte Rápido

Crie facilmente padrões para facilitar a produção de elevada variedade de baixo volume

Isto é usado ao fazer a impressão e corte com marcas de registo inversas.

O modo mais fácil de se iniciar na criação de padrões e caixas para facilitar a produção de elevada variedade de baixo volume.

Esta opção não está disponível em todos os modelos.

Operação

- 1. Criar dados para impressão e corte.
- 2. Carregue a mídia no plotter de corte.
- **3.** Inicie o ecrã "Cutting Master 5", aceda ao separador "Marcas de registro", clique na seta suspensa para "marcas de registro do lado avesso" e, em seguida, selecione "Cortar lado de trás (produção de baixo volume)".
- 4. Selecione "Enviar para cortador" e prima o botão "SAÍDA".

🗇 🔻 👯 88 🖸 😫 💿
Marcas de registro
Deslocame 0.00 ¢ mm Deslocame 0.00 ¢ mm
marcas de registro do lado avesso
Cortar lado de trás (produção de baixo volume)
Permitir uso de ferramentas na superfície
Condição ao cortar Marcas de Reg 1
Cortar Marcas de registro (envi 🔻
Retornar ao Ponto Base de Varredura após plotar
Detectar apenas a primeira marca de registro (opção de ajuste de 4 pontos)
Detectar as quatro marcas de registro para o primeiro ajuste
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: 864.30 m Trabalhos: 0
Enviar para cortador 🔻 SAIDA

- 5. O cortador começará a digitalizar as marcas de registo e cortará as marcas no verso da mídia.
- 6. Após remover as marcas cortadas, vire a mídia horizontalmente numa direção X e carregue a mídia novamente no plotter de corte.

Certifique-se de que a mídia é recarregada e corresponde à posição definida no passo 2.

Prima a tecla "ENTER" no painel de controlo do plotter de corte.
 O cortador começará a digitalizar as marcas de registo e são executados vincos e cortes.

Crie facilmente os mesmos objetos para produção de alto volume

Isto é usado ao fazer a impressão e corte com marcas de registo inversas. Pode criar eficientemente um grande número de itens idênticos.

Operação

- 1. Criar dados para impressão e corte.
- 2. Carregue a mídia no plotter de corte.
- **3.** Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá ao separador "Marcas de registo" e selecione "Cortar lado de trás (produção de alto volume)" a partir de marcas de registo do lado inverso.
- 4. Prima o botão "Cortar Marcas de registro (enviar para cortador)".

PC12000-400/152.168.16.04
Marcas de registro
Usar marcas de registro
Deslocame 0.00 \$ mm Deslocame 0.00 \$ mm
marcas de registro do lado avesso
Cortar lado de trás (produção de alto volume)
Permitir uso de ferramentas na superfície
Condição ao cortar Marcas de Reg 1 🔻
Cortar Marcas de registro (envi 🔻
Retornar ao Ponto Base de Varredura após plotar
Detectar apenas a primeira marca de registro (opção de ajuste de 4
Dipontos)
Detectar as quatro marcas de registro para o primeiro ajuste
REDEFINIR
Circunferência do trabalho de corte: 864.30 mnTrabalhos: 0
Enviar para cortador V SAIDA

5. O cortador começará a digitalizar as marcas de registo, corte as marcas no verso da mídia.

Suplemento
 Se pretender colocar um vinco no lado frontal da mídia, marque a caixa à frente de "Permitir uso de ferramentas na superfície".
 É necessário configurar os dados definidos para o lado frontal do separador "Opção" antes de cortar.
 Se pretender especificar que as condições de corte se destinam a marcas de registro do lado

- Se pretender especificar que as condições de corte se destinam a marcas de registro do lado inverso, marque a caixa à frente de "Condição ao cortar Marcas de Reg".
 Neste caso, corte as marcas no verso da mídia usando as condições de corte definidas no painel de controlo do plotter.
- **6.** Após remover as marcas cortadas, recarregue a mídia no plotter de corte. Carregue e ajuste a mídia novamente como originalmente posicionada no passo 2.
- 7. Corte a parte das marcas apenas no lado impresso usando o modo CÓPIA da função do plotter de corte.
- 8. Após as marcas serem cortadas para o verso, execute o processo de corte no verso da mídia. Vire a mídia horizontalmente numa direção X e carregue a mídia novamente no plotter de corte. Carregue e ajuste a mídia novamente como originalmente posicionada no passo 2.

9. Clique na seta suspensa "Enviar para cortador" e prima o botão "SAÍDA".
 O vinco e o corte são executados no verso da mídia após a leitura das marcas no cortador.

FOLING HID THE HILL HILL HILL W	
🗄 🛡 🖳 🐼 Sê 🚺 😟 💿	
Marcas de registro	
Usar marcas de registro	
nto X 0.00 + mm nto Y 0.00 + mm	
marcas de registro do lado avesso	
Cortar lado de trás (produção de alto volume)	
Permitir uso de ferramentas na superfície	
Condição ao cortar Marcas de Reg 1 🔻	
Cortar Marcas de registro (envi 🔻	
Retornar ao Ponto Base de Varredura após plotar	
Detectar apenas a primeira marca de registro (opção de ajuste de 4	
Detectar as exatro marcas de registro para o primeiro ajuste	
occeción de dantio unareas de regisero hana o humeno altase	
REDEFINIR	
Circunterencia do trabalho de corte: 864.30 mm/r/404lhos: 0 Enviar para cortador SAÍDA	
	1
	o configurar os dados usados para o lado invorso no conarador "Onoão" entos
Suplemento //	o configurar os dados usados para o fado inverso no separador. Opção antes
cortar.	

10. Realize o processo de corte no verso da mídia, usando o modo CÓPIA da função do plotter de corte.

Suplemento isuar o nosso website e verificar quais os cortadores que são suportados.

5.8 Como Cortar um Trabalho maior do que a Mídia

(Utilizando a Função Revestimento)

Ajuste dos tamanhos e posicionamento dos blocos

Isto pode ser útil quando o trabalho é maior do que o tamanho da mídia carregada, dividindo o trabalho em várias partes.

Operação

 Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá para o separador "Revestimento". Marque a caixa à frente de "Revestimento ativo". Marque a caixa à frente de "Relativo ao trabalho" e selecione "Automático".

O trabalho é dividido em várias partes.





* Com esta opção pode otimizar o trabalho para dividir de acordo com tamanho da mídia do separador Geral.

Suplemento 🖉

- •A "Grade regular" irá redimensionar os blocos para manter as dimensões da largura e altura para blocos individuais.
- "Largura da célula" e "Altura da célula" definirão a largura ou altura da célula para cada bloco. "Linhas" e "Colunas" definirão o número de blocos numa linha ou coluna.
- Se pretender especificar o tamanho a dividir na janela de pré-visualização, pode editar a
 posição do bloco arrastando as linhas de divisão e os pontos de controlo vermelhos.
 Se ajustar a posição do bloco e o tamanho manualmente, a caixa de verificação será
 automaticamente alterada para "Definido por usuário" ou "Personalizado".

Como sobrepor entre blocos

Ao sobrepor os blocos nos blocos adjacentes, pode eliminar quaisquer espaços entre os blocos ao montar os blocos depois de serem cortados.

Operação

 Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para o separador "Revestimento". Marque a caixa à frente de "Revestimento ativo". Deslize manualmente uma barra de margem de sobreposição ou insira um valor específico e aplique-o. Uma margem de sobreposição será definida em cor laranja.

PCHINE-1080/USB	• + - B		
🚰 🐙 🖳 🕅 😂	0 9 0		
Revestimento ativo			
Relativo ao trabalho			
Margem do painel	0.00 \$ mm		
O Relativo à mídia			
Margem do painel	0.00 \$ mm		
 Definido por usuário 			
Origem X 0.00	‡mm_Origem ¥		0.00 \$ mm
Largura 200.0	‡mm Altura		200.0 \$ mm
Manter aspecto			
Configurar uma grade regular			
Automático			
O Personalizado			
Grade regular			
Largura da célula 0.00	¢mm Altura da célula		0.00 \$ mm
Colunas 2	🗣 Linhas		1
Sobreposição			
Margem	10.0 \$ mm		
Outras opção			
Mostrar dimensões			
Intercalar peças e cópias			
Revestimento			
Todos os blocos			
Circunferência do trabalho de corte: 6376.9	e mīrabalhos: 0 Enviar para ci	ortador 🔻	SAÍDA
1			



Como Cortar Apenas Blocos Selecionados

Há também a opção de cortar cada bloco separadamente. Com o botão "SAÍDA", o bloco pode ser novamente usado para enviar para o cortador.

Operação

 Inicie o ecrã "Cutting Master 5", vá para o separador "Revestimento". Marque a caixa à frente de "Revestimento ativo".

Esta opção permite cortar apenas blocos selecionados. Pode clicar na pré-visualização nos blocos e inserir o número do bloco especificado.

Por exemplo, se pretender retirar os blocos que especificam números de 1 a 3,5 e 7 entre os oito revestimentos, pode inserir 1-3,5,7.





Suplemento

Clicar num bloco para alternar entre desativar ou ativar o bloco. Quando um bloco está ativado, torna-se uma cor azul claro.

5.9 Como Verificar Informações do Plotter de Corte

As informações do cortador podem ser obtidas a partir do separador de Informações do plotter, verifique as informações do plotter antes de entrar em contacto com a secção de apoio.

Lista de verificação para obtenção de suporte

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Informações da plotadora".
- 2. Anote e complete as informações do cortador, tais como "Modelo", "Versão do firmware" e "Número de série".

FC9000-140@152.168.16.90	
🗄 🛡 🗣 🍇 😂	C 😟 😳
Informações da plotadora	
Modelo:	Atualizar
Versão de inicialização:	
Número de série:	
ID da unidade:	
Utilitário de painel remoto	
Circunferência do trabalho de corte: 6376	5.99 mTrabalhos: 0
	Enviar para cortador 🔻 SAÍDA

5.10 Controlo Remoto para Condição de Corte por PC

Pode ajustar o valor do menu que é frequentemente usado a partir do seu computador. Pode também ajustar o valor de configuração usando o "Remote Panel Utility".

O que é o Remote Panel Utility

Isto controla o valor de configuração por PC.

Permite recuperar o valor de configuração de cada menu a partir do cortador juntamente com o controlo remoto e a monitorização por PC.

Pode alterar o valor de configuração no PC e as atualizações de dados serão enviadas para o plotter de corte. O valor de configuração pode ser obtido a partir do plotter de corte.

Pode guardar num ficheiro e pode ser feita uma cópia de segurança para um dispositivo de memória externo ou amovível, conforme pretendido.

E os mesmos valores de configuração podem ser transferidos para o outro plotter de corte.



- •O menu de configuração difere dependendo do plotter de corte ligado.
- •Certifique-se de que o cortador está completamente ligado ao PC usando cabo USB ou LAN.
- •Certifique-se de que o cortador está no estado PRONTO.

Controlo Remoto do Valor de Configuração do Cortador por PC

Pode alterar remotamente o valor de configuração que é executado no dispositivo de plotagem de corte através do PC.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Informações da plotadora".
- 2. Prima o botão "Remote Panel Utility".



3. O Remote Panel Utility é iniciado. Altere o valor de configuração do menu que pretende cortar.

Utilid	ad del panel remoto					- 0	×
Condic	ión Alarma	ARMS	Enlace	Otros	Ayuda		Q
Activo	Nombre del medio	Herramienta	Compensación	Velocidad	Fuerza	Aceleración	
\checkmark	Condition No. 1	CB09U	0	30	14	20	î
0	Condition No. 2	CB15U-K30	0	30	12	20	
0	Condition No. 3	CB15U-K30	0	30	12	20	
0	Condition No. 4	CB09U	0	20	17	15	
0	Condition No. 5	CB09U	0	80	14	40	1
0	Condition No. 6	CB09U	0	10	22	10	
0	Condition No. 7	CB15U	0	5	30		
1 Herra Comp Veloc	2 3 bre de la condición mienta vensación de cuchilla idad	Condition No. CBosU	1 ▼ 0 30 ¢ cm/s	Force Aceleración Asignar herr Fuerza del co cuchilla	amienta ontrol de filo de	54 \$ 20 \$ holder_1 ¥ 7 \$	
		1.000	0		I	ACEPTAR CANCELA	NR.

4. Se as alterações da configuração estiverem concluídas, prima o botão "OK".



Se não enviar as suas alterações, prima "CANCELAR".

Como Fazer Cópia de Segurança do Valor de Configuração do Cortador

Pode fazer cópia de segurança do valor de configuração do seu cortador que é apresentado no ecrã "Remote Panel Utility".

Pode optar por fazer uma cópia de segurança somente de um separador "Condição" específico ou de todos os que selecionou.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Informações da plotadora".
- 2. Prima o botão "Remote Panel Utility".

FC3000-140@192.168.16.90	•	+-8		
🗄 🛡 🖳 🕸		₽ 0		
Informacidas da plotadora Modelo: Versão do firmwares Versão de inicialização: Número de série: ID da unidade:		Atualiza		
Utilitário de painel remot	0			
Circunferência do trabalho de co	rte: 6376.99 m.īra	ibalhos: 0		
	ų	Enviar para co	irtador 🔻	SAÍDA

3. O Remote Panel Utility é iniciado.

Se quiser fazer uma cópia de segurança apenas da condição de corte, basta premir o ícone " 🔳 " no separador "Condição".

Se quiser fazer uma cópia de segurança de todas as definições selecionadas, vá para o separador "Ajuda" e prima o botão "Salvar tudo".

Utilidad del panel remoto	- • ×	🕲 Utilitário de painel remoto	– 🗆 🗙
Condición Alarma ARMS Enlace Otros	Ayuda 🖸	Condição Alarme ARMS Link Outros Ajuda	O
Activo Nombre del medio Herramienta Compensación Velocidad	Fuerza Aceleración	Informações do cortador	
Condition No. 1 CB09U 0 30	14 20	Modelo:	
Condition No. 2 CB15U-K30 0 30	12 20	Versão do firmware: (Rev.)	
Condition No. 3 CB15U-K30 0 30	12 20	Versão da Sub-Placa:	
Condition No. 4 CB09U 0 20	17 15	S/N:	
Condition No. 5 CB09U 0 80	14 40	ID da unidade: Idioma: Jananese ()	
Condition No. 6 CB09U 0 10	22 10	Unidade de comprimento: mm	
Condition No. 7 GB15U 0 5	30 🥟 💾 🖺 🗒	Usuário: 1	
		Modo Cortador: Normal	
1 2 3		Informações de software	
Nombre de la condición Condition No. 1 Force	14 \$	Market de called de sete dans este dans este d	
Herramienta CB09U 🔻 Aceleración	20 \$	versao do dancano do panter remoto.	
Compensación de cuchilla 0 🗘 Asignar herramie	enta holder_1 V	Salvar tudo Carregar tudo	
Velocidad 30 \$ cm/s Fuerza del contro	al de filo de		
cuchilla	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
FORM HE WELLS DOUBLE FAILER	ACEPTAR CANCELAR	1000 W 001 2 V 001 Parts	OK CANCELAR

4. Aparece a caixa de diálogo "Guardar como". Guardar em qualquer local especificado com um nome no seu computador.

Como Usar o Ficheiro com Cópia de Segurança

Estes ficheiros de cópia de segurança não só controlam o valor da configuração do cortador, mas também outros valores de configuração do cortador, usados para as configurações de cópia se um cortador novo estiver configurado ou se os vários cortadores estiverem conectados dois ou mais ao mesmo tempo.

Operação

- 1. Inicie o ecrã "Cutting Master 5", depois vá ao separador "Informações da plotadora".
- 2. Prima o botão "Remote Panel Utility".

🔝 🔻 🛼 🕸 88 🖸 😥 👁
Versão do firmuare: Atuaticar Versão do el inclutor, dos Nomero de seise: 10 da unidade :
Utilitário de painel remoto
Circunferência do trabalho de corte: 6376.99 mTrabalhos: 0
C Enviar para contador V SAIDA

3. O Remote Panel Utility é iniciado.

Se apenas os valores do separador "Condição" tiverem de ser enviados para o cortador, selecione o ícone "

Se estiver a enviar todos os valores de configuração do separador "Condição" para o cortador, vá ao separador "Ajuda" e, em seguida, prima o botão "Carregar tudo".

🚺 Utilidad del	panel remoto					- 🗆 X	Utilitário de painel remoto	– 🗆 🗙
Condición	Alarma	ARMS	Enlace	Otros	Ayuda	0	Condição Alarme ARMS Link Outros Ajuda	Q
Activo Non	nbre del medio	Herramienta	Compensación	Velocidad	Fuerza	Aceleración	Informações do cortador	
Coni	dition No. 1	CB09U	0	30	14	20	Modelo:	
O Cone	dition No. 2	CB15U-K30	0	30	12	20	Versilo do firmware: (Rev.)	
C Coni	dition No. 3	CB15U-K30	0	30	12	20	Versão da Sub-Placa:	
Con	dition No. 4	CB09U	0	20	17	15	S/N:	
0 600	dition No. 5	CROOL	0	90	- 14		ID da unidade:	
	C N a	CDust					ldioma: Japanese ()	
	dition No. 6	CB090	0	10	22		Usuário: 1	
Coni	dition No. 7	CB15U	0	5	30		Modo Cortador: Normal	
1 Nombre de Herramient Compensac Velocidad	2 3 ·la condición a ción de cuchilla	Condition No. CBO9U	0	Force Aceleración Asignar herra Fuerza del co cuchilla	imienta ntrol de filo de	M 20 holder_1 7	Indonecidos de conhexer Versão do utilidado do paínel remoto: Solvar tudo	
		1.000-00-0	0			ACEPTAR CANCELAR		CANCELAR

4. A caixa de diálogo "Abrir" aparecerá, selecione o ficheiro guardado para refletir as alterações. Os valores de configuração são refletidos no ecrã "Remote Panel Utility". Se as alterações da configuração estiverem concluídas, prima o botão "OK".
 Isto permite enviar o valor da configuração para o plotter de corte e este será atualizado.

Suplemento Se não enviar as suas alterações, prima "CANCELAR".

84

GRAPHTEC CORPORATION

Manual do Utilizador Cutting Master 5 OPS685-UM-151 1 de novembro de 2022 1.ª edição-01P

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

